

金禾全自动盐水浸泡试验机智能盐水浸泡蚀耐久试验箱厂家

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 金禾全自动盐水浸泡试验机智能盐水浸泡蚀耐久试验箱厂家 |
| 公司名称 | 宁波金禾仪器设备有限公司 |
| 价格 | 2.00/台 |
| 规格参数 | 金禾:金禾 JH-P2:JH-P26 浙江宁波:浙江宁波 |
| 公司地址 | 宁波高新区菁华路188号2幢297-2室 |
| 联系电话 | 18868991018 18106675956 |

产品详情

全自动盐水浸泡试验箱

盐水浸泡腐蚀试验箱构造简介：盐水箱：位于试验室底部，实验进行过程中，盐水箱里的盐水始终处于流动状态。实验室后有水阀控制排水。发热管：此发热管位于实验室底部，材质为钛合金，用来加热实验室内的水，以达到实验所需温度。触摸屏控制器：采用韩国TEMI880控制器（可选项），实验室的盐水温度设定及运行控制均在控制器里设定。调速器：调节电机运行转速以达到设定要求。马达：控制升降升降齿轮上下移动。水泵：共二台，交替循环工作以保证实验室里的盐水始终处于流动状态。计数器：统计试验时间内测试工件上下进出盐液的次数。风扇：用来散热以降低控制箱内的温度。盐水浸泡腐蚀试验箱操作步骤：1. 请将电源线接至220V电源上，然后打开电源开关。2、盐水调制方法：将100克NaCl加入9.9升纯净蒸馏水中，搅拌均匀。3、将盐水倒入盐液补充瓶，即自动填充盐水进入试验室。4、放置试片或试样于夹具上。5、进入控制器主菜单，将实验室盐水控制温度设定为60度。6、在控制器主菜单中点击运行键并设定好实验时间，试验开始进行。

售后服务

一、本产品自出厂日期起免费服务期限为12个月

二、免费为客户安装、调试产品,根据客户要求,进行有关使用等方面的技术指导

三、终生服务。

我公司产品全国免运费,送货上门。免费为客户安装、调试产品,根据客户要求,进行有关使用等方面的技术指导