

蓄冷冰盒、医用冰排 塑料复合膜

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 蓄冷冰盒、医用冰排 塑料复合膜 |
| 公司名称 | 厦门浩添冷链科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类别:塑料复合膜 |
| 公司地址 | 厦门市集美区锦园西三路286号210室 |
| 联系电话 | 86 0592 5768098 13030883797 |

产品详情

类别 塑料复合膜 规格 9 × 3 × 10cm

1、本品采用国际最新材料—高聚化合物为原料，结合目前欧美日市场的各种冰袋和我国传统冰袋的特点精工制成，保冷性能极好。2、本品冷容量、传热解冻的融化速率、使用寿命等物理性能均已达到美国超级冰袋公司同类产品的水平。3、重复率高，用途广泛。产品性能:本产品冷容量大、无毒、无味、无腐蚀、无反放射并富有弹性。是一种新颖冷冻介质，其解冻融化时没有水质污染，可反复使用，其有效使用冷容量为冰的3 ~ 4倍，可代替冰作为热交换载体传递热量的冷冻介质。使用方法：将冰袋放置冰柜内冷冻蓄冷8小时小时左右预冷，根据需要即可作为任何食品、药物等的冷冻介质使用。

该产品可按客户要求开模批量做！！

其保冷原理是以热交换载体，传递其热量而达到保冷的目的，在-30 时仍能完好地保持其物性。“冰盒”可反复使用，且无毒无害无污染。比其他蓄冷材料有更多的优点：蓄冷快、传导性好、无液体物质，蓄冷时间长、易存放、易使用等。

通过香港国际sgs检测，各项指标均达到欧盟标准要求；

通过上海化工研究院检测中心的鉴定，符合空运安全要示；

经福建省疾病预防控制中心检测，产品无毒、无害、对人体皮肤无刺激。

冰盒使用说明

将冰盒注水孔内塞和盖子打开。

注满8分满的水后，将注水孔内塞塞入及把外盖拧紧。

把冰盒放在-5 ~ -10 温度下冷冻，使冰盒凝结为固体达到充分有效蓄冷后方可使用。