

## 【优惠供应】便携式电导率仪/笔式电导率仪/TDS测试笔

产品名称	【优惠供应】便携式电导率仪/笔式电导率仪/TDS测试笔
公司名称	江门市新会区会城真诚环保材料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:CM 测量范围:0 ~ 9999ppm
公司地址	中国 广东 江门市新会区 江门市新会区会城东庆南路13号104
联系电话	86 0750 8255368

### 产品详情

品牌	国产	型号	CM
测量范围	0 ~ 9999ppm	测量精度	± 2%
分辨率	1	电源	干电池
用途	应用于水处理行业、饮用水业、野外作业		

水质测试笔用来测试水的tds值、水的电导率，以判断水的指标和系统运行处理情况。同是兼有测试水温和环境温度的功能。产品可广泛应用于水处理行业、饮用水业、野外作业等作为饮用水质的检验工具。

产品的主要特点为:

- 1.在测试tds值或电导率时可根据不同需要自动锁定读数或手动锁定读数;2.采用低功耗背光，便于夜间和光线暗的地方进行测试使用.

性能指示：1.检测项目：水质tds值ppm（mg/l），电导率 $\mu\text{s/cm}$ ，摄氏温度，华氏温度。2..基本功能：  
开关按钮（on/off/hold）功能：开机：在关机状态下，按动本按钮，即可开机。  
自动关机：使用后60s无操作则自动关机。手动关机：持续按下on/off/hold按钮3s关机。手动锁定：在tds值较大或者水液温度变化自动锁定读数难以实现时,按hole键可手动锁定读数.锁定时，其对应物理量单位符号闪烁。  
功能选择按钮（mode）：开机默认显示测试水质总固体溶解量值ppm；按一次本功能键，显示测试水质电导率 $\mu\text{s/cm}$ 值，再按一次显示摄氏温度，再按一次，显示华氏温度；再按重复循环显示上述内容。  
clear键功能：清零。清除锁定读数，重新进行测试。自动测试和锁定读数：清零后插入水中即可自动读数，根据水质不同显示出对应tds值或者电导率 $\mu\text{s/cm}$ 值。然后自动锁定。读数锁定状态下其对应单位符号闪烁。  
刻度功能：按国家标准刻度。并适当参照国际使用惯例。直饮水警示参照国际标准采用tds=40ppm作分界线。低于40显示绿背光，为合格直饮水，大于40显示红背光,为非直饮水。

背光功能：采用低功耗背光，便于夜间和光线暗的地方进行测试使用。同时可作为直饮水判别显示。

手动调整：具有手动调整功能，便于出厂和校正时调校。

大屏幕液晶显示：采用高扭曲stn薄型全透液晶屏，显示出4位数值和对应物理量单位。

tds读数范围：0~9999,标志符；溢出，显示err。 测试范围：tds：0~9999ppm。 4.

解析度：<1000,1ppm； 1000,10ppm；自动换档。 5. 测试精度：±2%。 6.

温度测试范围：0~99（华氏度为32~212），精度±0.1。 7.

使用环境：0~50；最大相对湿度95%。

操作说明：1. 按下on/off，开机上电，液晶显示默认ppm测试。 2.

按下mode，实现测试功能选择，依次选择：ppm，电导率 $\mu\text{s}/\text{cm}$ ，摄氏温度，华氏温度。 3. 选定测试项目后，测试将自动进行，数据显示稳定后自动锁定读数。如需手动锁定，可按下clear键。如需重新测试，可按下clear清零，再进入重新测试。 4.

开机工作后，不进行新的操作动作，测试笔将在60s后自动关机。 5.

持续按on/off/hold键3s，可进行人工主动关机。 6. 使用完毕，清洁测试头，妥善存放。