

盐雾试验箱、盐雾试验箱 开特

产品名称	盐雾试验箱、盐雾试验箱 开特
公司名称	上海开特仪器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:开特 型号:KT-60 材质:PVC
公司地址	上海市奉贤区奉城镇洪庙集贤村338号
联系电话	021-57558738 18616213192

产品详情

品牌	开特	型号	KT-60
材质	PVC	温度范围	35 ()
测量范围	覆层腐蚀试验	测量对象	覆层腐蚀试验
工作室尺寸	60x45x40 (mm)	重量	100 (kg)

依据标准	kt-60	kt-90	kt-120	kt-160	kt-200
试验室内箱尺寸 (长x宽x高cm)	60x45x40	90x60x50	120x100x50	160x100x50	200x120x60
试验室外箱尺寸 (长x宽x高cm)	107x60x118	141x88x128	190x130x140	230x130x140	270x150x150
试验室温度	nss acss 35 ± 1 /cass50 ± 1				
压力桶温度	nss acss 47 ± 1 /cass63 ± 1				
盐水温度	35 ± 1				
试验室容量	108l	270l	600l	800l	1440l
盐水箱容量	15l	25l	40l	40l	40l
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl2 2h2o)					
压缩空气压力1.00 ± 0.01kgf/cm2					
喷雾量1.0~2.0ml/80cm2/h					
试验室相对温度85%以上					
喷雾方式 连续式喷雾					
电源	ac220v1 10a	ac220v1 15a	ac220v1 30a	ac220v1 30a	ac220v1 30a

国内领先台湾技术,专业制造!

一:机体材质:

1:5mm进口灰白p.v.c板2:支物架: ϕ 10.0mm钢化玻璃棒耐腐蚀。塑 v 形架与玻璃棒置物, 确保试物成 30 度斜角.3:机体支架:secc槽钢加角铁喷漆.四轮滑行.可推着走 (限120或120以上机型).4:压力桶采用2.0mmsus 201不锈钢板无缝焊接.6:发热采用钛管.使用寿命长,耐腐蚀程度高.7:机盖采用5mm进口透明亚克力板制作.做工精细,外形美观,透明度高.二:机体规格(kn-60): 内箱尺寸:600*450*400(l*m*h) 外箱尺寸:710*560*560(l*m*h)三:控制系统:1.江苏温度控制器, 数字显示pid自动演算, sss输出, 高稳定性白金测温探头。盐雾试验时温度误为 ± 1 .2.压力桶采用亨利定律, 予以加温加湿, 实验室湿度达到95%以上, 符合国家标准。四: 计时系统: 采用高精度多功能计时器, 试验时间可设定多功能化, 可设定0.001s—999.9h.带停电记忆功能, 来电后照停电前时间继续工作, 直至产品完成要求时间, 避免停电后实验重做。五: 补水系统: 采用自动/手动加水系统, 具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断, 满足客人多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可)六: 加热方式: 盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式, 升温速度快, 温度分布均匀, 减短待机时间。七: 控制方式: 五键式标准型操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯。五键式操作为一个电源开关、一个操作开关、喷雾开关、计时开关、及除雾开关。实验时打开电源开关仪器自动加水, 加水完成后打开操作开关.设定好实验温度, 仪器自动加温, 打开喷雾开关仪器喷雾开始, 打开计时, 设定时间, 实验时间完成后结束.内置手动除雾功能.可在实验过程中摆放或查看产品除去实验积存盐雾。八: 安全保护装置: 1.附双重超温保护, 在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源。避免温度过高损坏仪器。2. 双重低水位保护, 防止实验室及压力桶发热管干烧损坏。

3.附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件.出现任何一个低水位, 机器报警器开启, 并蜂鸣提示!便于不在机器旁边能及时发现!九: 计量筒: 采用内置式雾量收集筒两个(kn-60型一个)。比传统的外置式相比更不易碰坏。十: 喷嘴: 精密型石英玻璃喷嘴.保证使用4000个小时不结晶. 喷雾塔附锥形分散器, 具有导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。十一: 密封方式: 内外箱体连接密封槽, 采用水密封.防止盐雾外泄.十二: 控制面板及电器配件: 温控器 两个 压力表一个 指示灯, 六个 计时器 (omron) 一个 积时器, 一个 控制开关, 五个 sss (两个 继电器, 三个 感温线, 两条 调压阀 (airtac) 两个 电磁阀 (亚德克) 四个 水位器两个 发热管 (钛管) 两条 ego 一个十三: 附件说明: v型支物架 四条 (60型) o型支物棒 8条 (60型) 氯化钠 两瓶 5000ml量杯, 50ml量筒 一个 (60型) 十四: 温度范围: 1: 实验室温度: 35 —50 (可任意设定) 2: 压力桶温度: 47 —63 (可任意设定) 十五: 升温速度: 1: 实验室, 常温— 35 约35分钟 2: 压力桶, 常温— 47 约15分钟十六: 温度精度: ± 1 十七: 本机适用于中性盐雾试验 (nss) 及腐蚀实验 (aass、cass)。· 使用标准: cns3627、3885、4159、7669、8886、jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso 3768、3769、3770、astm b-117、b-268、gb-t2423、gjb 150.内置功能: 盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理, 包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。