

# 红外线立定跳远测试仪立定跳远红外测距仪全量程单一起跳点

产品名称	红外线立定跳远测试仪立定跳远红外测距仪全量程单一起跳点
公司名称	常州乐康仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐康仪器 型号:LK-E0901 产地:江苏省常州市
公司地址	武进区湖塘镇东华村
联系电话	13585452314 13585452314

## 产品详情

我企业关键运营学员健康检测仪,国体健康检测系统软件,中长跑检测仪,坐位体前屈检测仪,立定跳远检测仪,50米跑检测仪,跳蝇检测仪,俯卧撑检测仪,环形跑检测仪

### 操作方法

- 1、该机具备手动式和全自动2种工作模式。短按一下“作用”键能够在2种方式中间转换。假如跳起进攻犯规控制模块毁坏,则检测仪强制进入手动式方式。这时,按“作用”键不可以开展方式转换。全自动方式时,显示屏显示字符“A”;手动式方式时,显示字符“H”。
- 2、全自动方式下,仪器设备会自动识别起跳点。当检测到起跳点有些人时,标识符“A”会闪动。这时,能够跳起;不然,跳起将沒有考试成绩。
- 3、假如跳起者踩在起跳线上,显示屏会显示信息“EE”,另外无源蜂鸣器长响,提示检查者进攻犯规。这时跳起,将不容易有考试成绩。
- 4、手动式方式下,需人工服务分辨检查者是不是到位。假如检查者早已到位,短按一下精确测量键,显示屏第二位表明检测频次的数据会闪动,这时能够跳起;不然,跳起将沒有考试成绩。
- 5、手动式方式下检测频次调节方式:

不断按着“作用”键三秒钟之上,系统软件进到手动式检测频次调节情况。

短按“精确测量”键,能够在1~3中间调节手动式检测频次。

调节结束后,短按“作用”键,撤出手动式检测频次调节情况,并全自动储存检测频次。

6、本检测仪与数据收集控制板联接时，显示屏的联接电缆线应插进左检测架两侧的标着“RS-232B”的插口中，这时显示屏上的功能键失灵。