

# 华沙重工HS-FXJ小型粉碎机粉碎机小型家用

产品名称	华沙重工HS-FXJ小型粉碎机粉碎机小型家用
公司名称	河北宾恒机械科技有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	华沙重工:功率: 1.3KW HS-FSJ:转速: 2850转/分 河北邢台:净重: 25kg
公司地址	隆尧县滏阳高新区
联系电话	15175937152

## 产品详情

### 使用方法

使用本机前，请先关闭电源开关。

- 1、打开上盖(顺时针关，逆时针开)。
- 2、把干燥药物放入粉碎箱内。
- 3、将上盖关紧。
- 4、插上电源，打开定时器开关。
- 5、当滚动的声音比较均匀时，说明药物已粉碎成粉，即可关机。
- 6、打开上盖，倒出粉末。

### 二、注意事项

- 1、为了使用者的人身安全，电源必须接地线。
- 2、粉碎物必须干燥，不宜加工潮湿和油脂的中药。
- 3、粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半。
- 4、一般中药粉碎只需半分钟，硬药粉碎一分钟即可。

- 5、本机不能连续长时间使用，每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多，应间隔使用，防止轴承过热，损坏电机。
- 6、上盖打开时，请勿启动开关。
- 7、长期使用后，碳刷和刀片如[磨损](#)严重，需要更换。
- 8、经常检查刀片的螺丝，必须紧固。
- 9、每天作业完毕，使机器空运转2min，把余料抽吸干净。停机后，打开机盖检查零件有无损坏，清除余料后关闭机盖。

以上是关于使用方法和注意事项的一些问题。

### 设备特点

- 1、使用泛围广，矿物质，纤维质及稍具粘性之物质（烘干）均能粉碎到极细粒度。
- 2、操作简便，物料无需反复粉碎即能达到极细。
- 3、采用全不锈钢粉碎槽及刀片符合中药忌铁要求及GMP要求。
- 4、不需筛网，残渣极少，清理方便。
- 5、可连续使用。
- 6、粉碎粒度平均150目以上，与[研磨机](#)不相上下。
- 7、[直刀](#)、[小弯刀](#)、[大弯刀](#)多种刀型配制，可以有效减少物料本身之性质差异造成的不利粉碎之因素，故而使用。
- 8、利用气流引导原理融合传统式[高速粉碎机](#)，打碎机及研磨机之优点，为三机一体的化身。