

天一瑞合仪器设备公司 深圳Bring箱

产品名称	天一瑞合仪器设备公司 深圳Bring箱
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

恒温恒湿试验箱|恒温恒湿箱运行系统介绍及相互制约性

恒温恒湿试验箱压缩机制冷循环系统：蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发，致使制冷剂与空气之间形成一定的温度差，液态制冷剂完全蒸发变为气态，后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加)，气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量，凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器，完成制冷剂循环过程。

如何正确理解可编程高低温试验箱的可编程功能

小编就专门为大家解答一下该系列问题：1、可程式是针对定值试而言的，可程式高低温试验箱的具体表现为，可对试验程序进行编程，以便在试验的进程中，通过编程的控制，来对试验进行自动化运作。

2、比如：客户是做LED背光源的，需要进行的试验程序为，80 高温条件下进行8个小时的试验，-40 的低温环境下进行4个小时的试验，再进行90 的高温环境下进行4个小时的试验.....，要满足上述的多项试验要求，而且是在不间断的情况下进行试验，就可在试验运行开始之前，在高低温试验箱的控制器上进行试验程序编程，高低温试验箱会根据试验程序，进行的试验。

如何提高它的工作效率 ‘ ’

及时制止加热或测验爆炸性、可燃性以及高腐蚀性的物质，避免形成不必要的损失；应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。

在运用恒温恒湿箱做实验时，Bring箱，门必定要关好、关严，避免温湿外泄而达不到设定规模。无阳光直接照耀或其他热源直接辐射且通风良好的场所。

周围无激烈振荡，周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质，安装场所的环境温度切忌急剧变化。

天一瑞合仪器设备公司-深圳Bring箱由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司（www.tianyiruihe.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天一瑞合——您值得信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号，联系人：刘先生。