

呼吸气瓶检测优选商家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 呼吸气瓶检测优选商家 |
| 公司名称 | 潍坊瓶安气瓶检测有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市通亭街与海龙路交叉口西100米路北 |
| 联系电话 | 13225368202 |

产品详情

如何测压

- 1、将空气呼吸器的气瓶阀门打开，检查一下压力表的指针，指针应该是在绿色格子区域之内。
- 2、把空气呼吸器里面的需代阀从固定器里面拿出来，将其塞到面具里的相应位置处，如果听到里面“喀哒”一声响，就表示呼吸器的需供阀已经正确的与面具连接了。
- 3、做一次深呼吸，此呼吸应该是急促的，以便这一呼吸可以起动呼吸器的呼吸阀。
- 4、反复的呼吸，做以上的呼吸12次，再感觉一下呼吸里的空气流量是怎样的。
- 5、将空气呼吸器的红色圆钮迅速的转动，在打开的同时你就会感觉到空气里的气流有明显加强的趋势。

使用前的检查

1使用者在佩戴前按如下方法(紧急救援时重点检查b、c、d、f项)检查：
空气呼吸器外表有无损坏并核对标识是否在有效使用期内；

打开气瓶阀，向空气呼吸器供气，待压力表稳定后检查气瓶压力；

检查各连接部位是否漏气。关闭气瓶阀，观察压力表1 min，指示值下降不允许超过2MPa；
检查面罩与面部的密封性。戴上面罩堵住接口吸气并保持5s，呼吸气瓶检测，无漏气现象；

检查供气阀性能。将供气阀与面罩连接，试呼吸8至12次，呼吸顺畅；检查警报器。观察压力表值在5MPa至6MPa时警报器鸣响。

2空气呼吸器不符合要求，使用者应立即报告空气呼吸器管理人员，并及时更换。

操作人员

在使用的过程中需要注意的问题根据市场上所有的呼吸器，虽然呼吸器的品牌众多，整个的造型也有很大的区别，但是大致情况下，我们可以将呼吸器分为以下几个不同的种类。呼吸器按照功能来分类，主要可以分为正压式空气呼吸器、氧气呼吸器移动式、长管空气呼吸器、正压式氧气呼吸器、正压式空气呼吸器。这里需要强调的是，空气呼吸器和氧气呼吸器的区别很大，两者不可以混淆使用。

呼吸气瓶检测优选商家由潍坊瓶安气瓶检测有限公司提供。潍坊瓶安气瓶检测有限公司（www.wfpaqjic.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！