

上海振动试验台 星汉振动试验仪器 高加速度试验台

产品名称	上海振动试验台 星汉振动试验仪器 高加速度试验台
公司名称	苏州星汉振动试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎木胥西路89号
联系电话	13706200479

产品详情

振动试验台遇到故障的必备秘籍

- 1、L型在调幅输出时，打开功能开关至“ON”，机械式振动试验台，旋转幅度的开关无振动，需检查输出端子有无接好或接口接错。
- 2、振幅旋钮开到较大，出现噪音或者台面移动，其主要的就是因为工作电流过大，所以出现振幅失控超过本身自我调试的<5mm之控制，我们应该调小振幅旋钮及调幅控制参数来排除此故障。

苏州星汉振动试验仪器有限公司是集科研开发与应用的高科技企业，拥有先进精良的制造设备，有着一批专业从事振动试验设备的高科技人员。

振动试验台的保养工作

- 1、在设备鉴定产品是否忍受环境振动的能力时必须有技术人员在周围监管，以免被测试样品滑出设备从而破坏设备箱体表面的光滑度。
- 2、在设备不工作的时候我们应该彻底的关掉设备的各个电源系统以免发生不必要的麻烦。
- 3、试验结束之后，电动式振动试验台，等到设备冷却了，高加速度试验台，我们就要从内到外进行一次清洗设备的工作以确保箱体的清洁程度。

振动试验台如何安装才正确

- 1、打开振动试验台电源的开关、选波形为全波、选振动方向。
- 2、先把试验台的四个脚底座固定好要放置的位置，台体高15cm接垂直，上海振动试验台，高25cm接水平。
- 3、接着把振动试验台的输入线接到控制箱的输出孔里，控制箱电源220 /50HZ
- 4、如要固定在工作台上，尽量用角钢做成工作桌，桌面要求水平。
- 5、按照“二、设定步骤”可进入参数设定。按“三、频率操作说明”调整好单组或扫频等功能。
- 6、微调调幅固定在中间位置。按“六、调幅控制说明”调振幅大小。
- 7、按RUN开始作振动试验。

以上关于振动试验台的正确方法已为用户一一罗列出来了，则用户可参照本文内容或说明书来进行安装。

上海振动试验台-星汉振动试验仪器-高加速度试验台由苏州星汉振动试验仪器有限公司提供。苏州星汉振动试验仪器有限公司（www.xh-zd.com）有实力，信誉好，在江苏苏州的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进苏州星汉和您携手步入辉煌，共创美好未来！