

正压式呼吸器检测在线咨询

产品名称	正压式呼吸器检测在线咨询
公司名称	潍坊瓶安气瓶检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市通亭街与海龙路交叉口西100米路北
联系电话	13225368202

产品详情

空气呼吸器检测仪的工作原理是设备模拟人体呼吸通过内置的传感器将设备在实际使用过程中得到的数据进行处理，经过计算呈现出结果并与国家标准形成比对从而判断空气呼吸器是否合格，检测人员在根据空气呼吸器检测数据判断哪个部分由问题。

空气呼吸器的功能可以非常准确的判断空气呼吸器工作过程是否有不合格的部分，江苏空气呼吸器检测厂家，从而对不合格部件进行维修使其处于合格的工作状态才能在使用过程中保护使用者的人身安全。

佩戴方法

- 1.佩戴时，先将快速接头断开（以防在佩戴时损坏罩），然后将背托在人体背部（空气瓶开关在下方），根据身材调节好肩带、腰带并系紧，以合身、牢靠、舒适为宜。
- 2.把罩上的长系带套在脖子上，使用前罩置于胸前，以便随吮佩戴，然后将快速接头接好。
- 3.将供给阀的转换开关置于关闭位置，打开空气瓶开关。
- 4.戴好罩（可不用系带）进行2~3次深呼吸，应感觉舒畅。屏气或呼气时，供给阀应停止供气，无“滋滋”的响声。用手按压供给阀的杠杆，检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时，正压式呼吸器检测，将罩系带收紧，收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。
- 5.撤离现场到达安全处所后，将罩系带卡子松开，摘下罩。
- 6.关闭气瓶开关，打开供给阀，拔开快速接头，从身上卸下呼吸器。

正压式空气呼吸器

工作原理是：气瓶中贮存的压缩干净空气经减压器一级减压，再经供气阀二级减压进入罩，供佩戴者呼吸使用。其优点是：采用开放式结构，呼出气体直接排入大气环境，又由于供气流量大，佩戴者呼吸感觉比较舒畅；采用正压结构，面罩内压力始终大于外界大气压力，使外界有害气体无法侵入佩戴者的呼吸，使用安全系数高；可以反复充气使用，使用成本比较低。因此消防队员及抢险救援人员都喜欢选用正压式空气呼吸器其缺点是：使用时间较短，一般为1小时左右。

正压式呼吸器检测在线咨询由潍坊瓶安气瓶检测有限公司提供。潍坊瓶安气瓶检测有限公司（www.wfpajpc.com）是从事“呼吸器检测,正压式空气呼吸器检测,气瓶检测,LNG气瓶检测”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。