

深圳高温箱 江苏天一瑞合仪器设备

产品名称	深圳高温箱 江苏天一瑞合仪器设备
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

天一瑞合是江苏天瑞仪器股份有限公司(股票代码:300165)相对控股的子公司，公司坐落于风景秀丽的江苏省昆山市高新工业园区，公司拥有专业技术20多年历史，是一家集研发、生产、销售为一体的科技公司。是专业模拟环境气候测试整体解决方案提供商。

高低温试验设备在试验过程中，正确的操作和合理的处理故障，有利于压缩机的保养和延长使用寿命。

- 1、在试验过程中不宜频繁启动压缩机，压缩机启动的间隔时间为15分钟。
- 2、设备在试运转时，严格检查压缩机的运转方向，当发现反转应立即停机，切断电源，把三相线任何两根对调再重新开机，否则会损坏压缩机。
- 3.试验设备在工作中，定期检验压缩机安全阀等保护系统

恒温恒湿试验箱

产品说明、技术参数及配置特点

? 试验箱配备了符合EN60159-2标准要求的超温安全断路器，上下温度限值可调。

? 声光报警装置

? 门锁装置确保了较佳的闭合压力又保证了不会出现过压状况

? 大型观察窗作为选件供应，提供了较佳的样品观察效果。观察窗由多层中空玻璃制成四周加热以防止凝露产生

? 每一路工作电流都配置了自身的安全装置可关闭该路电流

? 整个电力系统符合行业内的公认的较高工艺，安全规范“电力系统和设备”（BGV A3）以及一些其他相关的VDE规范

? 该系列的所有试验箱都符合EMC，低电压和机械指令

? 每台设备在出厂前都经过严格检验。他们被设计成可直接插入插头进行使用，无需进行现场安装

恒温恒湿试验箱高低温交变时的操作程序

1.先打开开关总闸，调到ON状态。

2.如果是做湿度实验，要查看水箱，水位是否足够，否则加水；如果只做高温实验，记得将湿球纱布取出。

3.打开仪器面板电源开关（绿色POWER）。

4.手接触摸屏，调节目式或设置温湿度参数，按ENT结束输入。

5. 放置样品。此时一定注意箱体容积，不可过密放过多样品，高温箱，样品盒箱体之间必须像个10毫米左右；之前有客户反应在做高温实验时，由于在箱体放的样品过多，以致阻挡了气流，之后仪器冒烟，散发难闻的焦味，差点引起火灾。

6.实验过程中，除非绝对必要，不允许打开箱门，以免造成不测，可以按面板LPS按钮，点亮照明灯，观看箱体内样品。

7.当测试设备需要做高温操作实验，可以通过箱体侧孔外接电源供电。

8.当测试完成后，关闭仪器电源和开关总闸，高温实验时，需等温度冷却到安全范围内，才能开箱门取出样品

深圳高温箱-江苏天一瑞合仪器设备(图)由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司（www.tianyiruihe.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！