

实验室反应罐 反应罐 程明

产品名称	实验室反应罐 反应罐 程明
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

产品详情

搪玻璃反应釜安装

- 1、搬运：只允许罐耳受力(指非包装)，不允许滚动和撬杆，碳钢反应罐，以免振动和碰撞，严禁对管箍、卡箍等易损件施加应力。
- 2、吊装：吊装时，必须将钢丝绳挂在规定位置(如导管架喷嘴、罐耳等)。(盖上的环仅用于油箱盖)。它们不能接触任何物体，可以平稳、轻松地举起。
- 3、装前检查：组装前，检查人员应将干净的软底胶鞋装入容器内，检查瓷釉层是否有异常现象。
- 4、法兰安装：拧紧法兰螺栓时，应沿对角线逐渐成对拧紧，用力均匀。不应一次完全拧紧，以免因受力不均而导致玻璃内衬层失效，影响使用寿命。
- 5、卡子的安装：应先检查卡子是否完整，数量是否符合规定，安装时要保证距均等，不锈钢反应罐，松紧适度确保运转安全及密封可靠。

搪玻璃设备在待用保管过程中的注意事项

- (1)在有条件的情况下，设备好室内存放。
- (2)设备于室外存放时，反应罐，应注意遮盖，避免人敲物击、日晒雨淋。
- (3)冬季存放时应特别注意检查罐体及温度计套管内是否积水，避免因冰冻而损坏。
- (4)对于装配有机械密封的反应罐或聚合釜，对密封部位应倍加防护、保持清洁。

为了使搪玻璃反应罐运行平稳，需要定期对搪玻璃反应罐进行检查。发现瓷面脱落后需要对设备进行维修。在进入油箱之前，必须做好以下工作：

- 1、储罐投料施工全过程必须有监护人监护，发现问题及时采取补救措施。
- 2、关闭所有进料阀，断开阀门和进料管，实验室反应罐，与盲板连接，防止进料期间物料进入罐内。
- 3、详细了解生产车间的安全情况，一定时间内有毒有害气体对人体可能造成的危害，做好防护和应变准备。
- 4、彻底清洗搪玻璃反应罐，防止气体和残余物质对人体的伤害。
- 5、关闭驱动搅拌旋转的电机，派专人看管或拆下三角架，防止搅拌旋转时误送电对罐内操作人员造成伤害。
- 6、打磨时一定要带防护眼镜并避开修理部位正面，防止搪玻璃层爆瓷损伤眼睛脸部；
- 7、进入使用过有剧毒物料的设备，除去强制通风、带防毒面具外，还要佩戴安全带，发现不良症状，监护人员要立即将进罐操作人员拉出来；
- 8、要对可燃性和有毒性气体进行测量并置换罐内空气，防止反应罐内残留危害人体的气体，必要时戴防毒面具下罐和强制通风。

实验室反应罐-反应罐-程明由山东程明化工设备有限公司提供。山东程明化工设备有限公司（www.cmchemical.net）有实力，信誉好，在山东淄博的化工设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进程明化工和您携手步入辉煌，共创美好未来！