

医疗器械除锈剂 管道表面除锈处理 轴承除锈油

产品名称	医疗器械除锈剂 管道表面除锈处理 轴承除锈油
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-502 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

医疗器械除锈剂 管道表面除锈处理 轴承除锈油

型号：HQ-502

品名：金属表面除锈剂（高效除锈剂）

金属表面除锈剂是由强力除锈剂和高效缓蚀剂，渗透剂、促进剂组成，在快速除锈的同时，对工件的材质不造成腐蚀，皓泉除锈剂使用方便安全、更有效，更迅速，无腐蚀，环保。处理过的金属表面对焊接、电镀、喷漆不会受到影响。并会在金属表面形成一层保护膜。

金属表面除锈剂（高效除锈剂）用途

广泛应用于清洗铸铁、碳钢、不锈钢、[铜](#)

、钛、镍、合金等金属材质设备管道的锈垢、锈渣，溶解金属氧化物。可迅速清除黑色金属表面，铜、铁、大理石、船舶、电镀件、自行车链条，农具零件，机械设备及零部件，精密金属制品及零部件等上的锈斑。

金属表面除锈剂（高效除锈剂）产品特点：

本品可以常温清洗，就可恢复金属原色。锈、污染物质(脏污)、几分钟就可除去铁锈。锈等物质可以自动溶解下来，对母材无损伤，对塑料、橡胶制品、油漆部位不会产生影响，不燃不爆。

金属表面除锈剂（高效除锈剂）使用方法：

根据锈蚀程度、厚度、时间等因素将除锈剂稀释1-5倍使用。皓泉除锈剂为浓缩型配方，对于浮锈，稀释20倍以上仍有良好的效果。可采用浸泡、浸渍、涂刷、喷雾、强制循环、超声波清洗均可，手工擦洗除锈效果更佳。一般3-8分钟就可清除干净。

金属表面除锈剂（高效除锈剂）注意事项：

浓度适当增加可提高清洗能力和缩短清洗时间，放置有白色沉淀物，使用时摇动均匀即可。

在运输和贮存时，要防暴晒，贮存于阴凉干燥处。

本品可生物降解，如不慎溅入眼中或手上需立即用清水冲洗。

手工清洗时需戴防护眼镜和橡胶手套，避免清洗时溅入眼中。

医疗器械除锈剂 管道表面除锈处理 轴承除锈油