

# 酒精测试仪 韩国CA CA2000

产品名称	酒精测试仪 韩国CA CA2000
公司名称	上海宇标电子科技发展有限公司
价格	760.00/台
规格参数	品牌:韩国CA 型号:CA2000 类型:呼吸式酒精检测仪
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄20号225室
联系电话	021-53530265 13501669386

## 产品详情

品牌	韩国CA	型号	CA2000
类型	呼吸式酒精检测仪		

### 产品说明：

ca2000是一种高可靠、高精度、呼吸式酒精检测仪，获美国dot认证。ca2000核心部件采用新型高科技微变氧化物半导体，可以准确探测气体酒精含量，且不受烟味、可乐、咖啡等非酒精类气体的干扰。ca2000小巧轻便，操作简单，是便携应用的最佳选择。

### 技术参数

显示		三位数字显示 (x.xx %bac/brac)
检测范围	0.00 ~ 0.40%bac或0.00 ~ 2.00%brac	
检测精度	± 0.01% ( 0.01bac ) 或 ± 0.05mg/liter(0.50 brac)	
恢复时间	30秒	
预热时间	20秒	
感应时间	5秒	
功耗极低	一块9伏方电池可检测300次以上。	
字符明亮	红色led显示数据，夜间清晰可见。	
声音报警	酒精含量超限时，蜂鸣器自动报警。	
外部电源	12vdc适配器	
尺寸重量	120 × 60 × 25 ( mm )、135g ( 含电池 )	
外壳	防震注塑外壳	
标准配置	主机、5只吹口、9v碱性电池、dc适配器、使用说明书、仪器盒、便携包	
备注	可外配接打印机 ( 订货时注明 )	

## 操作方法

1. 按下电源开关，仪器进行内部自检和预热，显示从200到000的倒计时，历时20秒。
2. 倒计时结束发出声音提示，同时绿灯变亮，表示仪器正常，可开始检测。
3. 对准进气孔吹气5秒左右，若检测到酒精，蜂鸣器报警，红、绿灯同时闪烁。再过4秒，显示浓度数据，若浓度在0.00和0.05之间，仅绿灯闪烁；若大于等于0.05，仅红灯闪烁，并伴有急促的声音报警。浓度数据保持15秒后仪器显示变为off。
4. 若从吹气中没有检测到酒精或开机后30秒内不做任何检测，仪器显示从000变为off
5. 当仪器显示off时，必须关机才能重新开始测量。

## 注意事项

1. 禁止往气孔内吹烟雾。气孔内不能进入液体。不要堵住出气孔。
2. 黄灯亮表示电源电压偏低，需更换电池。