

牙科教学模型专用模具硅胶 环保医疗硅胶

产品名称	牙科教学模型专用模具硅胶 环保医疗硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	88.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

牙科教学模型专用模具硅胶 环保医疗硅胶介绍：

牙科教学模型专用模具硅胶 环保医疗硅胶是双组份加成型有机硅材料，可室温固化也可加温固化。

牙科教学模型专用模具硅胶 环保医疗硅胶产品特点：

- 温度范围在-65 -200 下可长期使用并保持其柔软弹性性能。
- 环保无毒，通过SGS，ROSH环保无毒认证。
- 具有优良的电性能和化学稳定性，耐水、耐臭氧、耐气候老化，无腐蚀性，具有生理惰性，无毒无味，线收缩率低，易操作等特点。

牙科教学模型专用模具硅胶 环保医疗硅胶操作方法：

- 1、混合：准确称取硅胶A与B、按比例1:1重量，经手工或者机器搅拌混合均匀。
- 2、真空排泡：A、B组份混合搅拌均匀后，胶在灌模前应进行抽真空排气泡。少量运用时可在真空干燥器内进行，在真空-0.08MPa下，胶料体积可增大4—5倍（发泡），因此，脱气的容器体积应比胶体积大4—5倍，几分钟后胶体积恢复正常，当表面没有气泡逸出时（约10分钟）即结束。
- 3、表面处理：硅胶要接触的模具表面或灌封的材料表面可用洗洁精水或凡士林等作为脱模剂。
- 4、固化条件：混合脱气后的硅胶置于 120 ± 5 °C烘箱30分钟固化，60—70 °C的1-2小时固化，室温固化时间为6-7Hr，固化的温度和时间可根据实际操作条件而定。

售后无忧：

我们将提供一对一技术支持与硅胶应用解决方案，以后的生产应用中，你可免费享受我们研发工程师的X质服务，包括后续操作及应用方法将提供专业的建议。在今后的合作中有任何技术上的问题均可在我们的售后客服处，得到满意的回复。

请你在试样后再订大货。在正常规范操作过程中出现有任何质量上的问题，我们无条件退换货，途中产生的运费也 by 我司承担。