

气动和真空探针

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 气动和真空探针 |
| 公司名称 | 青岛溯源环保设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市市北区辽宁路228号1121户 |
| 联系电话 | 0532-82122969 18553291905 |

产品详情

一、产品简介

产品根据GB/T 6679《固体化工产品采样通则》，适用于粉末、小颗粒、小晶体等松散固体产品采样，是一种采取深层松散样品的理想装置，具有结构紧凑合理，运转平稳，性能稳定，操作方便等优点。气动采样探子是有电动旋风集尘器、连接软管、不锈钢探子构成。开动设备，负压气流沿管子至不锈钢探子产生气动而带起样品吸入取样桶内，探子不断地插入物料采取样品。

二、产品特点

- 1、用于取样时，具有吸力强、取样快，减少工人劳动力，使用可靠，操作简便等优点；
- 2、本机是一种新型多功能不锈钢取样器，对粉末、小颗粒、小晶体等松散固体产品采样可在0-10米左右范因内随意取样；
- 3、所取样品较好地保持原始质量状况；
- 4、安全保护装置，保护电机正常运转；
- 5、带有2套取样探针，可针对不同的采样环境采用不同的探针；
- 6、2号探针具有闭开闭功能，可用于采集指定深度的样品；同时带有下压把手，方便下压入样品中；

三、取样操作

- 1、将设备电源插头插入220V插座，本机功率为1800W,插座电源线应至少保证国标1.5平方铜线以上，以保证用电安全。
- 2、根据取样深度、连接好合适的取样探子，打开电源开关，设备工作，将探子垂直或平行插入样品中，样品被负压气流吸入取样桶中。
- 3、软管组件部位有吸力调节开关，往前拨为吸力增强反之则减小可以观察透明软管内样品的流量来调节吸力开关。
- 4、取样完毕后关闭电源开关，按下取样桶下端的弹簧，样品漏出，收集所采取的样品。

四、取样桶清洁

- 1、拔下电源插头，松开两边的锁紧扣，提开上盖。
- 2、取出过滤袋，清洁过滤袋上吸附的杂物，清洗干净。
- 3、清理取样桶中的杂物，保证清洁、干净、无异物。

五、注意事项

- 1、本设备供电电压为220V/50Hz,功率为1800W,检查插座是否能满足。供电电源应按有漏电保护装置，以保证用电安全。
- 2、使用时，设备应垂直放置，不可放到。
- 3、不能将本设备用于易燃易爆场所，以免电机火花引发火灾事故。
- 4、不要在出气口（吹气口）上覆盖物品至排气不畅而损坏电机。
- 5、防止吸入未熄灭的火源、易燃易爆物、油性物质及水泥、石灰粉等与水产生反应的物质。如吸入含洗涤剂的水或泡沫等物质，排气口可能会吹出气泡，需清洗干燥后方能再使用。
- 6、如墨粉、石灰粉、石膏粉等一些极细微的粉末，易吸附在过滤上，如不及时清理会阻断空气流通而损坏电机。
- 7、当出气口（吹气口）出水需检查维修时，请勿翻到电机部分，防止电机进水而损坏电机。本设备不建议作生产设备使用。
- 8、任何维修检查，都要关闭电源，拔掉电源插头。
- 9、避免设备太阳直射或置于高温场所，以免设备的塑料部件变形。

10、定期检查设备及各连接管件，如有破损，及时和我司联系。