

# 广东高速中药粉碎机 超细研磨没有残渣

产品名称	广东高速中药粉碎机 超细研磨没有残渣
公司名称	广州华远制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华远制药设备 型号:DF 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大石镇大石街道石南一路潮联创业中心225
联系电话	020-85637002 18011777723

## 产品详情

本粉碎机能快速粉碎各种软硬药材和其他材质的物料，主要包括灵芝、西洋参、铁皮枫斛、三七、珍珠、茎草类、矿石类、五谷杂粮、玛卡、干燥的草本植物等(油性、湿性、粘性物料除外)。注：要直接投入的块料尺寸不能大于40毫米。

物料通过进料斗、进料口进入粉碎腔内，先在一号粉碎腔内通过转动齿盘和静齿盘之间相对运动进行初粉碎，初碎物料通过转动盘上排料孔排二号粉碎腔（外粉碎腔）内，外粉碎腔内有高速旋转的锤头，高速旋转的锤头和粉碎内腔内的内齿环间相对运动和打击、撕裂、搓擦作用下将物料进行粉碎，所粉碎物料在离心力的作用下通过筛网排出到收集袋（或箱）内。

安全操作规程：

### 一、工作前准备

- 1)检查漏不漏电；
- 2)检查紧固件松紧情况，特别要检查锤头固定轴松紧情况和转动盘紧固情况，所有紧固件不能有松动；
- 3)检查筛网、密封圈安装情况；
- 4)检查出料布袋是否扎紧；
- 5)电源插座必须选用带地线插座；
- 6)要粉碎物料含水率不能高于13%；

- 7) 设备要通过地脚调平，以便减少震动、噪音；
- 8) 机器放置于通风好的场所；
- 9) 定期检查设备部件，轴承要定期添加润滑油；
- 10) 物料内不得混杂有金属块及不易粉碎的硬料；
- 11) 清理、维护保养时注意先断开电源。

二、设备插头插入插座，断路器开关合上，按下启动按钮；

三、先空转1分钟左右，观察旋转方向是否正确，噪音大小，电流高低（空载电流应低于5A）；

四、喂料要均匀，粉碎过程有异常声音（如尖锐刺耳声音），应立即停止喂料，待声音恢复正常后继续喂料，喂块料时一块一块听声音喂下为好；

五、本机器配有热继电器，运行过程负荷过大会自动停机，等机器温度降下(1-2分钟)后可重新启动，注：重启前先清理掉粉碎腔内物料，然后按启动按钮开启机器；

六、如需中途停机，应先停止喂料，粉碎腔内物料粉碎完后停机；

七、工作时绝不允许将手伸进机内喂料；

八、喂料结束，不要马上停机，让机器运行2-3分，待粉碎腔内物料粉碎彻底后关机，取出药粉，清理粉碎腔内残留物；

型号:DLF18 / DLF30 / DLF100

功率:1.5kw / 2.2kw / 2.5kw

额定电压:AC220V

产量:10~25kg / 15~50kg / 20~60kg

粉碎细度:60~150目 / 60~150目 / 100~150目

电机转速:2800r/min / 2800r/min / 6000r/min

重量:30kg / 75kg / 60kg

外形尺寸:26\*30\*53cm / 65\*65\*90cm / 65\*27\*53cm