

深圳电动搬运车齿轮更换，中力合力杭叉电动叉车原车齿轮维修

产品名称	深圳电动搬运车齿轮更换，中力合力杭叉电动叉车原车齿轮维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:中力杭叉合力 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

深圳电动搬运车齿轮更换，中力合力杭叉电动叉车原车齿轮维修，咏鑫升降机销售维修各种手动电动叉车，为您提供电动搬运车驱动齿轮拆除更换步骤，是我们多年的实际维修工作中总结出来的。如果您有这方面的电动堆高车维修需求，可以随时联系我们的售后服部。咏鑫升降机小编介绍齿轮更换方法如下；

驱动齿轮拆除更换步骤，由于驱动齿轮位于驱动电机上面，因此需要先拆卸电机。本文将分别说明驱动电机和驱动齿轮的拆卸步骤。无论是立式交流驱动电机还是卧式交流驱动电机结构，各个电动托盘搬运车品牌维修步骤是一样的。齿轮拆除更换，首先需要拆除驱动电机。电动驱动齿轮分为立式交流驱动电机和卧式交流驱动电机两种，将分别按照这两种不同的结构加以分别说明。一、立式交流驱动电机拆卸步骤：1.这种操作更换工作较为简单，只要把电机连接线及固定电机的螺丝拆除。2.轻轻的震动电机，使电机与驱动齿轮箱产生间隙。

3.向上提升电机可以把整个驱动电机拆下来。这时就会看到在电机的头部有一个很小的齿轮，所以所需要拆卸的即该小齿轮。这时完成了加力电动搬运车驱动齿轮拆除更换。二、立式交流驱动电机的驱动齿轮拆除方法：1.用轴承拉马把小齿轮一点一点拉出来，但有些品牌的齿轮与电机挨的非常近，中间没有间隙。轴承拉马没有卡住的位置，采用以下方式进行拆卸：（1）传统方式用锤子往下砸，但是这种小齿轮齿圈太小，而且与电子转子的间隙非常小，也不太容易好砸。并且这个部位不能用火加热，怕把转子线圈的绝缘层损坏。（2）一般比较安全的方法是用角磨把齿轮纵向抛开，这样很容易的把齿轮拿下来。（3）但也有些人用台钳夹住齿轮，用锤子敲打转子轴，这样也可以卸下齿轮，但是要注意一点，不要把转子轴打胀变形了。否则会在安装新齿轮时非常困难。以上是三种拆除加力电动搬运车驱动齿轮拆除更换的方法，无论是哪一种方法，均可以拆除。

三、卧式交流驱动电机的驱动齿轮拆除方法：（1）这种结构的特点驱动电机位于驱动轮中间，维修时首先要把驱动轮和驱动齿轮箱一同拆下来。这时再把驱动电机拆下来。（2）拆卸小齿轮的方法与立式交流驱动的方法基本是一样的，只是卧式交流驱动更换驱动齿轮比较麻烦一些。车驱动齿轮拆除更换的方法非常实用，并不需要太多的专用工具。四，拨打销售维修公司上门更换。