

轮式挖掘机怎么样 锦州轮式挖掘机 恒旺集团

产品名称	轮式挖掘机怎么样 锦州轮式挖掘机 恒旺集团
公司名称	山东恒旺集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁吴泰闸路103号
联系电话	13625370292 13583752283

产品详情

轮式挖掘机的注意事项！

小伙伴们是不是猜到小编要讲解的是轮式挖掘机的知识点了呢？看来小伙伴们对轮式挖掘机还是依然比较感兴趣的，接下来咱们就来深入的了解了解轮式挖掘机的注意事项1、发动机以中速运转，操作铲斗，进行预热；2、然后，将发动机的转速提到，使铲斗和斗杆连续工作5分钟；3、顶起机器转动履带，分别预热左、右行走马达；柴油的要更换为-10至-30型号，这要看所在的地区，越靠北的地区要加-号多的柴油，防止柴油结蜡，发动机无法启动。另外要更换柴油滤清器。机油要更换当地适用的稠化机油，机油滤清器也更换，液压系统有漏油的地方要及时的更换，有条件油箱要做好保温。

轮式挖掘机作业后不能行走的技术分析以及维修

一台轮式挖掘机在钢渣装卸现场工作完毕后返程途中突然不能行走。检查轮胎转动良好，传动轴传动正常。拆开控制挖掘机高、低挡行走的先导油管路，变换高、低挡位，观察油管出油强劲有力，可以排除挂挡阀及液压油路故障。将发动机熄火，行走装置处于停机制动状态，轮式挖掘机怎么样，打开传动箱观察口盖，检查挡位拨叉，用手可感觉到拨叉中部断裂，且与滑套脱离，初步判断是拨叉断裂故障。

1、故障原因根据拨叉的断裂情况，分析故障原因是：在行驶过程中，机器还没有完全停稳即进行了高、低挡切换。挖掘机的传动箱没有安装同步器，机器行进中，其内部的传动齿轮高速运转，若此时换挡，拨叉拨动的滑动齿套无法完成与齿轮啮合，碰撞产生的反作用力直接导致拨叉损坏。为此决定更换拨叉。

2、拆解传动箱拆卸过程分几步进行：首先，松开液压油箱盖并给液压系统排气，断开与传动箱连接的液

压管路并封闭漏油点；其次，拆除前、后传动轴，拆除手制动液压缸和前桥驱动液压缸油管；再次，将可调节的升降器放置于传动箱下部拆装位置，调整升降器支撑住箱体，拆掉3根传动箱的固定螺栓，把传动箱拆离车架。由于传动箱质量很大，必须确认升降器完全包容托住箱体后，再拆卸固定螺栓。传动箱的分解步骤：首先，拆开传动箱盖，依次拆卸缸盖锁紧螺母、活塞、O形圈、定心盘、压缩弹簧、弹簧座、销、挡圈、轴、拨叉和操纵杆。其次，更换损坏的操纵杆、拨叉和老化的各种O形圈。后，

3、检测传动箱内部传动轴及齿轮的磨损情况，确认各部件状态是否良好。逐一将拆卸的部件组装，组装是拆卸的逆过程。组装好之后，把恢复完整的传动箱安装到车架并接通相应液压管路。后，拧紧液压油箱盖并启动发动机，锦州轮式挖掘机，把推土铲升起，分别挂高、低挡及倒挡试机，故障消失。？

在试机过程中应特别注意：操作挂挡后不要急于加大油门，要先轻点油门踏板，感觉机器微动，待传动箱内齿轮完全啮合时，再加大油门行驶，以防齿轮啮合部位偏移退挡。

1.冬天开机前先预热，开机怠速后要先慢慢伸展各动臂，然后再工作。 2

.挖掘机冬天预热阶段注意事项：

发动机以中速运转，操作铲斗，轮式挖掘机150，进行预热；

然后，将发动机的转速提到，轮式挖掘机配件，使铲斗和斗杆连续工作5分钟；

顶起机器转动履带，分别预热左、右行走马达； 3.柴油的要更换为-10至-30型号，这要看所在的地区，越靠北的地区就要加-号多的柴油，防止柴油结蜡，发动机无法启动。另外要更换柴油滤清器。机油要更换当地适用的稠化机油，机油滤清器也更换，液压系统有漏油的地方要及时的更换，有条件油箱要做好保温。 4.散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂，如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。 5.不要在水箱内加水。提倡加适用于当地气温的防冻液，防止加水后稀释防冻液。在特别寒冷的地区，防冻液加水，更不容易启动发动机。 6.用喷灯热发动机时一定要在跟前看着，车上要带灭火器，每年因为喷灯点火热发动机引起挖掘机起火事故不计其数，大家一定要注意！告诉自己的机手，有时候手头有其他事情走开会忘记的，疏忽酿大灾害！ 7.挖掘机冬季长期存放时，需要注意必须将电瓶拿下来放到温暖的地方，防止馈电，油箱内的柴油标号符合当地气温条件，每个月都启动发动机运转一次，每个月运转一次空调系统。

轮式挖掘机怎么样-锦州轮式挖掘机-恒旺集团由山东恒旺集团有限公司提供。山东恒旺集团有限公司位于山东省济宁市任城区金宇西路4号海能电商产业园C座24楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒旺集团在挖掘机械中享有良好的声誉。恒旺集团取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒旺集团全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。