

廊坊溴化锂吸收式冷温水机维保 东壹制冷维修公司

产品名称	廊坊溴化锂吸收式冷温水机维保 东壹制冷维修公司
公司名称	天津东壹制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨崔公路26号
联系电话	13920212039 13920212039

产品详情

冷机具体开机步骤及注意事项

冷机具体开机步骤：

1.打开冷冻机组冷冻水进口阀、出口阀，各用户上回水阀、高点排气合格，向冷冻水管线充脱盐水至管网压力至0.15-0.2MPa后开启冷冻水泵，建立冷冻水系统循环。

2.打开机组循环水的上回水阀。

3.打开0.2MPa蒸汽进冷冻机组大阀前导淋；打开冷冻机组蒸汽大阀后疏水阀，打开出机组凝液就地导淋阀。

4.当蒸汽导淋排出的全部为蒸汽时，溴化锂吸收式冷温水机维保哪家好，暖管结束，关闭导淋阀。

5.确认化锂机组供电正常后，天津溴化锂吸收式冷温水机维保，长按“始动”键，待控制柜指示灯由绿色变成红色，则表示机组启动。

6.检查设定冷冻水温度，一般设定在7-10 。

7.缓慢打开进冷冻机组蒸汽大阀；根据机组显示屏再生器温度上涨情况，逐步调节机组蒸汽大阀，注意再生器温度不得高于90 。

冷量低于设计值排除方法

冷量低于设计值排除方法：

调节送往发生器的溶液循环量，满足工况要求；测得真空泵的抽气性能，并排除故障；调节蒸汽压力；运转真空泵并排除泄漏；清除传热管内的污垢与杂志；冲洗喷淋管喷嘴；排除结晶；测量泵的电流，注意运转声音，检查故障，并予以排除；添加能量增强剂；测定冷剂水的相对密度，超过1.04时进行再生；天假适量的冷剂水和溶液；检修阻汽排水器；适当加大冷却水量或冷媒水量；检车冷却水系统，降低冷却水温；

问题故障及突发事件处理

主机故障。应先关直燃机开关、保留主机的总开关，然后检查并排除主机故障，短时间不能排除的需按正常停机操作程序停机，同时启动其它机组投入运行，确保供冷。

管路故障。由于检查或其它原因导致冷却或冷冻水大量外泄时，应立即按正常停机程序停止系统的运行。排除故障后，溴化锂吸收式冷温水机维保费用，再补水投入运行。

停电。应按正常停机操作程序关闭机组开关，保留电源指示，待恢复供电后，廊坊溴化锂吸收式冷温水机维保，再重新启动运行，同时作好记录。火警，应立即关闭机组及其后附属设施。

廊坊溴化锂吸收式冷温水机维保-东壹制冷维修公司由天津东壹制冷科技有限公司提供。天津东壹制冷科技有限公司是一家从事“冷水机组,冷却塔,中央空调风机盘管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东壹制冷”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东壹制冷在清洗、清理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事天津直燃机维修，天津溴化锂直燃机清洗，天津溴化锂直燃机保养的服务商，欢迎来电咨询。