

西门子PC827B工控机通电后卡在开机画面开不了机（快速解决故障）

产品名称	西门子PC827B工控机通电后卡在开机画面开不了机（快速解决故障）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子工控机维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子PC827B工控机通电后卡在开机画面开不了机（快速解决故障）；

一、自检过不去进不了系统卡再开机画面

1，开机停在ANOVO的LOGO处或开机自检处 这多数是光驱或

硬盘没自检过，拔掉光驱和硬盘的数据线看能否跳过自检，如果能，请重新插拔数

据线和电源线或更换SATA 线接口 如果还是不能过，那肯定是

设备有问题。

2，自检通过，后又停在界面 说明硬盘可能没认到或COMS启动选项被关闭。

先检查硬盘电源线或数据线是否插紧，然后开机按Delete，进入COMS后选择

advanced--IDE Configuration 可以看到Hard Disk，ATAPI

CDROM,说明光驱和硬盘都是认到的。回到COMS主菜单，再选择bootboot Device，可以看到1st BootDevice是有硬盘参数的，如果没有

硬盘参数，只有Disable，那说明设置不对(非法关机有可能导致COMS保存的信息混乱)，回复 COMS 默认值即可。

二、不通电

1，请检查市电或电源线。

- 2, 在市电正常的情况下, 如果按开关还是不通电, 请打开机箱, 检查底板到主板之间的3PIN连接线是否连接正常, 正常情况是主板在COM口连接线附近的待机红灯是亮的!
- 3, 检查主板上的开关跳线是否松动或者机箱面板开关损坏。
- 4, 以上地方都检查过还是不通电请依次更换电源、3PIN 线、主板

三.通电不开机, CPU 风扇转, 底板指示灯亮, 但没有“滴”的一声报警声。

- 1, 在完全断电的情况下清 COMS (下电池等一段时间后再装好或 J1 跳帽短接)。
- 2, 查看主板左上角给 CPU 供电的4PIN头或主板供电的电源头是否脱落
- 3, 下掉内存开机, 看机器是否报警(长时间鸣叫), 如果报警请重新拔插内存或更换内存插槽。
- 4, 使工控机在小状态下开机, (拔掉所有外插卡和硬盘、光驱、重启线), 如果能开机请依次检查外设。

西门子PC827B工控机通电后卡在开机画面开不了机(快速解决故障);

上海恒税修西门子工业设备修的好还修的快, 我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件, 模块, 电容, 芯片等核心配件都是原厂, 修好不易坏, 很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处理, 另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全, 在加上西门子维修团队, 可以确保西门子维修成功率, 公司以合理的价格、良好的信誉, 已得到同行及西门子用户的认可