

冷冻机维修电话 天津冷冻机维修 天津北鸿制冷冷水机组

产品名称	冷冻机维修电话 天津冷冻机维修 天津北鸿制冷冷水机组
公司名称	天津北鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区辛口镇毕家村北50米
联系电话	15122230008 15122230008

产品详情

工业冷水机的作用是什么?

工业冷水机所起的作用是提供工业冷冻水给设备降温，以保证产品质量的稳定，提升整个工厂的生产效率。在使用过程中，要仔细观察并倾听机组各部件发出的声音及异常，并定期对冷水机组做维护保养工作，长时间不使用机组时，应排干净管路的水，天津冷冻机维修，并用物品遮盖住机组等。检查工业冷水机高压系统、低压系统的各类阀门，在启动或运转时的开关状态是否正确。检查曲轴箱润滑油。油面不应低于指示油位，也不应高于指示油位。若润滑油不够，应加足相同规格、型号的润滑油。

压缩机吸气压力过低，导致低压保护继电器动作

压缩机吸气压力过低，导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力，正常值应在0.4~0.6MPa，保护值设定为0.2MPa。吸气压力低，则回气量少，制冷量不足，造成电能的浪费，对于回气冷却的压缩机马达散热不良，易损坏电机。产生低压故障的原因如下：制冷剂不足或泄漏。若是制冷剂不足，只是部分泄漏，则停机时平衡压力可能较高，而开机后吸气压力较低，排气压力也较低，压缩机运行电流较小，氧化冷冻机维修，运行时间较短即报低压故障，电脑显示"LP CURRENT"，同时单元电子板LP故障指示灯亮，几秒钟后电脑显示"LP RESET"，单元电子板LP故障指示灯灭。

若是制冷剂大部分泄漏，则平衡压力很低，开机即报低压故障，若是吸气测压力低于0.2MPa，则不能开机，电脑显示"LPCURRENT"，单元电子板LP故障指示灯亮。

还有一种可能是制冷剂足够，但膨胀阀开启度过小或堵塞(或制冷剂管路不畅通)，也可能造成低压故障。这种情况往往平衡压力较高，但运行时吸气压力很低，排气压力很高，压缩机运行电流也很大，同时阀温也很低，膨胀阀结霜，停机后压力很长时间才能恢复平衡。这种情况一般发生在低温期运行或每年的运行初期，运行一段时间后可恢复正常。

无论工业冷冻机的管道或者各个配件位置，只要能够完成隔热处理的位置，都进行的隔热，从而提高工业冷水机的运行安全。降低制冷机出现各种故障的概率，电镀冷冻机维修，以较高的运行效率，满足企业对于工业冷水机运行的需求。可以说很多的工业生产都离不开冷水机产品。近年来，冷冻机维修电话，冷水机设备逐渐成为了上一种需要的制冷设备，由于冷水机设备能够提供工业生产所需的低温环境，所以，很多行业的工业生产都需要使用冷水机设备。

冷冻机维修电话-天津冷冻机维修-天津北鸿制冷冷水机组(查看)由天津北鸿制冷设备有限公司提供。天津北鸿制冷设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的制冷设备等行业积累了大批忠诚的客户。北鸿制冷带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。