

内燃叉车回收 叉车回收 宣城源力叉车公司

产品名称	内燃叉车回收 叉车回收 宣城源力叉车公司
公司名称	宣城源力工程机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区亚夏汽车文化财富广场
联系电话	13956573773 13956573773

产品详情

叉车双盘离合器的检验与维修方法

叉车双盘离合器的检验与维修方法 一、要检验双盘离合器首先我们要了解离合器的分解动作。1、在离合器盖和压盘上作记号；2、用压具压缩压盘3的弹簧，拆下分离杆5的调整螺栓开口销与调整螺母；松开压具，内燃叉车回收，取下离合器盖1，压盘弹簧，垫圈。再从离合器盖内取出分离杆弹簧及分离杆5，并将分离杆5的调整螺栓、弹簧、垫圈及螺母套好，以免错乱。二、主、从动离合器部分配件的检验与修理，双片离合器的检验与维修，与单片离合器的检验和修理基本相同，在检验和修理时，可参考单片离合器修理部分。三、离合器其它的配件的检验与维修。1、隔热垫圈损坏应更换。2、分离杆调整螺钉磨损厚度小于2.5mm时应更换；3、分离杆支架销磨损及横销滚针轴承、轴承孔如有损坏，或配合间隙大于0.15mm时，叉车回收，应该修复；4、分离杆如果弯曲变形应校正修复；5、从动片键槽与变速器轴键齿配合间隙，大不得大于0.50mm。

充电机应经常保持清洁，防止灰尘和潮气侵入

充电机应经常保持清洁，叉车回收价格，防止灰尘和潮气侵入。长期不用时，应放置在室内干燥通风的地方，手动叉车回收，并用机罩盖好。经过一段时间后，还应加电去潮。充电过程中，机壳上的通风百叶窗不能遮蔽，以保证充电机内产生的热量及时扩散。输入和输出电路内的保险丝熔断后，必需按要求的规格更换。保险丝不能太粗，允许用导线代替。当交流输入电压为110伏时，输入电流为10.8安。当交流输入电压为220伏时，输入电流为5.4安。两只整流管同时工作时，输出电流可达12安，一只整流管单独工作时，输出电流不超过6安。应当根据输入和输出电流选用适当的保险丝。

叉车发电机有直流和交流之分，由于交流发电机在许多方面优于直流发电机，直流发电机已被淘汰。目前国产汽车和内燃叉车全部都采用交流发电机，发电机是由叉车发动机驱动，其作用是发动机正常工作时向用电设备供电，并向叉车蓄电池充电。叉车发电机一般由转子、定子、整流器和前后端盖及传动散热装置等组成。发电机常见故障有：发电机不发电（不充电）、充电电压过高和充电电压过低等。在发动机正常运转时，电流表始终指示放电和充电且指示灯亮，表明电源系统出现故障，应及时进行检修。具体如下：一、发电机不发电。故障现象：发动机在中速以上运转时，电流表显示放电或充电且指示灯亮。故障原因：1、风扇传动带过松，打滑或断裂。2、充电电路断路、搭铁或短路，即从发电机电枢接柱至点火开关外电路不通。3、调节器调节电压过低，磁化线圈、电阻烧蚀损坏，一、二级触点烧蚀、脏污等。4、电刷绝缘损坏、弹簧弹力过弱；电刷在架内卡滞，与集电环接触不良。5、二极管被击穿、短路或断路；二极管与定子绕组连线松脱或折断。6、发电机电枢和磁场接柱绝缘损坏或接触不良。7、集电环绝缘被击穿。8、定子和转子绕组断路、短路或搭铁。9、转子爪极松动。10、晶体电压调节器未极大功率管开路，从而切断交流发电机激磁电流的回路，造成发电机不发电。

内燃叉车回收-叉车回收-宣城源力叉车公司由宣城源力工程机械销售有限公司提供。内燃叉车回收-叉车回收-宣城源力叉车公司是宣城源力工程机械销售有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。