

深圳仓储配送 深圳冷库库存物流 深圳商超城市配送

产品名称	深圳仓储配送 深圳冷库库存物流 深圳商超城市配送
公司名称	踏信冷链物流（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	公司:踏信冷链 地址:深圳龙岗平湖 温区:冷冻 冷藏 恒温
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平安大道1号乾 龙物流园1栋103
联系电话	15986619992 15986619992

产品详情

库压缩机离蒸发器越近越好，主要易维修，散热较好，如安装室外要注意防雨，敞开式机组建议搭遮雨棚，主机位四角需要安放防震垫片，水平安装牢固，注意安全不易被人碰着。注意点2：散热器安装散热器安装位置离主机越近越好，**在主机偏上位，散热器安装位具备**散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口（特别是居民窗口）和设备，离地应有2M高，安装水平牢固。注意点3：铜管排放所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。注意点4：如上图：机组安装空间尺寸要求：对于风冷机组，冷凝器距离墙壁不得小于 400mm，冷凝风机距离墙壁不得小于 1500mm；对于水冷机组，为了方便机组的操作，四周空间距离不得小于 500mm。

注意点5：

电线排放所有电线除用空调扎带扎好外，需用波纹软管或走线槽穿管保护，温度显示导线尽量不与电线靠在一起。注意点6：制冷系统连接因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封，因此开封时，都应有压力，可查是否有漏，出厂铜管应两头有封尘措施，施工时也要注意随时密封，以防水灰尘进入管内，冷凝器 主机 蒸发器，铜管连接以焊接方法，接口牢固美观。注意点7：对于采用喇叭口连接的，喇叭口制作应光滑无毛刺；对于采用焊接口连接的，在焊接管路时，应通入干燥的氮气及时排除焊接时所产生的氧化皮；对于涉及到阀件的地方焊接时应做好阀件的保护工作，以防烧坏阀件。注意点8：机组和蒸发器之间的连接管路应尽可能的短和简单，尽可能少用弯头，必须采用较大半径的弯头。注意点9：压缩机吸气管路应设不小于 0.02 的坡度，且必须使其坡向压缩机，用以确保停机时润滑油能自动流回压缩机中，工作时能连续地随制冷剂气体一起流回压缩机。注意点10：蒸发器出口必须安装 U 型回油弯，U 型弯应尽可能小，且必须设置上升立管，立管高度应高于蒸发器顶部。当机组位于蒸发器上方时，在上升吸气管路上每隔 4m 应设置一个倒 U 型回油弯。（见下图）注意点11：电器导线性能配置导线线径达到要求，接头牢固，需保护穿管则不能省，接电正确。导线进蒸发器接线盒孔，需硅胶密封，接灯如是 36V 电以上则需接地线，主机电柜内进电需三相五线制，要有可

靠接地。注意点12：温控探头安装探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口，且悬空，化霜温控也固定在天板上，探头另穿孔入库内蒸发器回风口，探头插入翅片中（不能靠近电热管），温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角，所有接线处密封。注意点13：平衡窗安装不要装在显眼处及出风口立板上，高度为立板上部下来200MM开孔。注意点14：库板的密封所有贯穿库板的部件，库板与部件缝隙需用密封胶密封。