

# 肇庆贝加莱ACOPOS 1180伺服驱动器报警6020维修

产品名称	肇庆贝加莱ACOPOS 1180伺服驱动器报警6020维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:贝加莱ACOPOS 系列:1180
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 肇庆贝加莱ACOPOS 1180伺服驱动器报警6020维修

贝加莱伺服驱动器报警6020维修6015, 6016 CAN控制器CAN总线接纳搅扰,  
1、检测CAN通讯的3芯带屏蔽电缆 2、检测CAN总线的120欧终端电阻  
CAN控制器,CAN总线接纳搅扰6020 : 硬件:24V电源  
1、检测端子1的15和18之间的电压

7039、7040、7041 电机编码器信号搅扰 电机编码器信号搅扰7200、7201  
直流总线的电压异常 1、检测进线电压是否低于370VAC 2、检测DC和DC-  
的电压是否低于510VDC 9050、9060 电机继续电流过载  
电机继续电流过载9000、9030 IGBT超温  
1、检测电柜内的温度2、检测驱动器的冷却风扇 3、对驱动器进行清洁32061、32061  
发送读恳求报文超时 1、检测通讯电缆发送写恳求报文超时 2、检测通讯卡  
39002 旋变:速度限制在14位分辨率超出 1、检测电机转速是否过高  
2、检测接线:编码器电缆和衔接

39301 数字量IO模块的24V电源毛病 1、检测模块的供电电压 2、检测模块的供电接线

肇庆贝加莱ACOPOS 1180驱动器维修故障:上电无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、  
接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等故障维修。

1、LED灯是绿的,但是电机不动

故障原因一：一个或多个方向的电机禁止动作。

处理方法：检查+INHIBIT和-INHIBIT端口。

故障原因二：命令信号不是对驱动器信号地的。

处理方法：将命令信号朔口驱动器信号地相连。

## 2、上电后,驱动器的LED灯不亮

故障原因：供电电压太低，小于小电压值要求。

处理方法：检查并提高供电电压。

## 3、当电机旋转时，LED灯闪烁。

(1)故障原因：霍尔相位误差。

处理：检查电机相位设定开关是否正确。