

合肥各种UPS电源出租租赁。肥东配电箱出售 国产华为视频

产品名称	合肥各种UPS电源出租租赁。肥东配电箱出售 国产华为视频
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	340.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

合肥各种UPS电源出租租赁。肥东配电箱出售 国产华为视频1、确保UPS已插入。如果无法将其“打开”，请检查它是否已连接到电源并且断路器是否未跳闸。

2、确保已将UPS设为“开启”。UPS设备需要“开启”才能运行。如果刚刚安装了全新的UPS系统，则需要按下“开启”按钮才能使基工作。将UPS插入墙壁插座是不够的，在按下“ON”按钮之前，它不会开始工作，无论LCD屏幕是否亮起。

3、检查UPS的保险丝。如果做对了所有事情并检查了所有接线，但UPS仍然没有“打开”，则可能是保险丝熔断的问题。找专业人员检查和更换。

4、检查接线。当市电可用时,UPS设备不应使用电池!如果注意到它在不应该使用电池的情况下使用电池，确保为UPS供电并检查断路器。如果设备处于“开启”状态并且您的电力供应一切正常，请联系制造商的技术支持。

5、检查电池。如果需要，UPS应该能够提供备用电源，即使“合肥各种UPS电源出租租赁。肥东配电箱出售 国产华为视频更换电池”状态尚未出现，电池也可能因频繁使用而磨损。在充满电的电池上使用UPS的“自检”功能以确保其正常工作。如果测试失败，将显示“更换电池”指示灯。

4、ups开机后，面板上无任何显示，ups不工作。

故障分析:从故障现象判断，其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:

——检查市电输入保险丝是否烧毁;合肥各种UPS电源出租租赁。肥东配电箱出售 国产华为视频变压器发电车出租

——若市电输入保险丝完好，检查蓄电池保险是否烧毁，因为某些ups当自检不到蓄电池电压时，会将ups的所有输出及显示关闭；

——若蓄电池保险完好，检查市电检测电路工作是否正常，若市电检测电路工作不正常且ups不具备无市电启动功能时，ups同样会关闭所有输出及显示。

——若市电检测电路工作正常，再检查蓄电池电压检测电路是否正常。

5、在接入市电的情况下，每次打开ups，便听到继电器反复的动作声，ups面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。

根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低，从而导致ups启动不成功而造成的。拆下蓄电池，先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电)，若仍不成功，则只有更换蓄电池。

6、一台后备ups有市电时工作正常，无市电时逆变器有输出，但输出电压偏低，同时变压器发出较大的噪音。

故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常，变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称，检测步骤如下: