

起重机变频器维修

产品名称	起重机变频器维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凌科自动化:诚信为本，快速修复 凌科自动化:技术精湛，收费合理 凌科自动化:为你降低成本，创造价值
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

产品详情

窗口里面填上已经知道的远程机床的IP地址,Networktype选择为TCP/IP方式,点击完成即可创建一个到远程机床的连接(图5),之后就可以连接到远程机床计算机的界面,双击建立的连接,根据提示输入远程计算机的用户名(图6)和密码,西门子针对机床厂家的二级用户名一般为AUDUSER,而西门子一级用户名是ADMINISTRATOR。如果密码正确,就可以看到远程计算机的界面了,这样就可以通过远程PC对机床做一些诊断及维修工作。如可以对NC、PLC数据恢复,文件传输,如果PCU安装有STEP7,那还可以对PLC程序进行修改等等。3. 小结安装ReachOut软件时,需要注意版本,有些版本在PCU50的WindowsXP系统下安装会出现问题。

39本文介绍在PCU50WINNT40远程PC为WIN98系统下安装连接成功。在连接前要注意控制PC的防病毒能力,以防感染机床,导致机床系统瘫痪6双通道的设定下面说明一下参数的设定。1双通道是选件功能。2因为840D是多方式组多通道的系统(当然需要硬件支持),因此首先要设MD10010ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP翻译过来就是将通道分配给方式组这里面用到了两个术语:通道和方式组通道:简单的理解就是两个插补器。双通道意味着系统可以同时执行两个程序,互不影响(当然也可以协调同步运行),对于双刀架车床就需要使用双通道,方式组:方式组中的“方式”指的是操作方式,即JOG,MDA。AUTO等方式。

所以方式组就是以操作方式划分的小组,如果是一个双方式组的系统意味着在这个系统上可以同时出现两种操作方式,一个系统可以有若干个方式组。每个方式组可以有若干个通道,在一个方式组中的通道必然处于同一种操作方式下,以双刀架双主轴的车床为例。需要使用两个通道,方式组可以用一个。即两个刀架同时JOG或同时自动加工;也可以用两个方式组,即一个刀架在手动可以调整另一个刀架在自动加工。因此,如果是一个方式组两个通道,那么:MD10010ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[0]=1 MD10010ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[1]=1即把通道1和通道2都分配给方式组1如果是两个个方式组两个通道。

MD10000AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]=X1MD10000AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1]=Y1MD10000AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[2]=Z1MD10000AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3]=SP1MD10000AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[4]=X2MD10000AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[5]=Y2MD10000AXC

ONF_MACHAX_NAME_TAB[6]=Z2MD10000AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[7]=SP2通道轴设置:通道1的设置：定义几何轴。

此处填写的是通道轴的序MD20050AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]=AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[1]=AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[2]=3定义几何轴轴名AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[0]=XAXCONF_GEOAX_NAME_TAB[1]=YAXCONF_GEOAX_NAME_TAB[2]=Z此通道使用的机床轴。那么：MD10010ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[0]=1MD10010ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[1]=2即把通道1分配给方式组1；通道2分配给方式组2基本参数设定：设置机床轴名。

机所有用到的轴应该在此给出各轴轴名，40此例共8个轴，此处的序号是针对MD10000的顺序。AXCONF_MACHAX_USED[0]=AXCONF_MACHAX_USED[1]=AXCONF_MACHAX_USED[2]=AXCONF_MACHAX_USED[3]=4通道轴名AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]=XAXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1]=YAXCONF_MACHAX_NAME_TAB[2]=ZAXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3]=SP主主轴的选择MD20090SPIND_DEF_MASTER_SPIND=1通道2的设置：定义几何轴。此处填写的是通道轴的序号AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]=AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[1]=AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[2]=3定义几何轴轴名AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[0]=XAXCONF_GEOAX_NAME_TAB[1]=YAXCONF_GEOAX_NAME_TAB[2]=Z此通道使用的机床轴AXCONF_MACHAX_USED[0]=AXCONF_MACHAX_USED[1]=AXCONF_MACHAX_USED[2]=AXCONF_MACHAX_USED[3]=8通道轴名AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]=XAXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1]=YAXCONF_MACHAX_NAME_TAB[2]=ZAXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3]=SP主主轴的选择MD20090SPIND_DEF_MASTER_SPIND=2相关的数据：MD9034MA_NUM_DISPLAYED_CHANNELS=2双通道显示。