

# 南昌压路机出租公司 压路机出租 宝象工程机械

产品名称	南昌压路机出租公司 压路机出租 宝象工程机械
公司名称	江西宝象工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县银三角立交桥南200米靠近105国道旁
联系电话	13479112528

## 产品详情

### 36吨压路机的日常保养方式

#### 一、压路机的清洁

江西36吨压路机每次作业完毕后，必须洗掉其上的污物和灰尘，压路机出租，此时应特别注意柴油机、发电机、起动马达、喷油泵、喷油器、液压泵等，以及液压管路的外表的清洁，必须用干燥柔软的抹布把这些地方擦干净。

压路机如果停放较长时间，必须放出发动机水箱内的水，(在冬天气候寒冷，每天作业完毕后就应放掉)。仔细清洗掉机器上的污物和灰尘，用煤油擦洗各部件的外表面和一切润滑孔并注一次油脂，对未涂漆的外露部分应涂黄油或防锈胶。

#### 二、压路机的贮存

压路机应贮存在干燥的库房内，禁止存放无关物品，万一在雨天露天停放时，停放地面应保持干燥，必须用防雨布把它盖好。

#### 三、压路机的运输

短距离运送压路机时，根据道路情况，压路机可选取用高速自行开去。在远距离运送压路机时，压路机应用平板拖车运输，在起吊和运输当中，应用机身上的安全锁紧装置，将框架，防止机身和框架发生相对转动，同时压路机应牢靠地固定在平板拖车上

### 关于江西36吨压路机的操作注意事项

1、作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。

- 2、江西36吨压路机变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。
- 3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，南昌大吨位压路机出租，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调整您的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。
- 8、压路机在高速行驶时不得接合振动。
- 9、停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速器置于空档，最后拉起手制动操纵杆，内燃机怠速运转数分钟后熄火。

## 32吨压路机的主要保养部位

### 1、主离合器保养

主离合器除随时注意调整其操纵机构外，还应注意检查和调整其3只分离杆的末端位于同一平面内，并使压路机离合器与分离轴承保持一定的间隙(0.4~0.7毫米)。

主离合器接合和脱开时均应平稳缓和，不得用力过猛，离合器接合时须使离合器踏板回到原来位置，使离合器完全接合，离合器在脱开时，须将踏板踏到底，使离合器脱开，在操纵时，须防止使离合器处于半离合半接合状态，以免将离合器烧坏。

### 2、变速箱保养

压路机的变速箱每季至少清洗一次，清洗时，先在热状态下，停车拧开变速箱侧端的放油螺塞，把箱内润滑油放出，再把油塞拧上，箱内灌入煤油，起动柴油机，使变速箱低速运转2-3分钟，停车放掉煤油，清洗油塞并拧到变速箱上(注意：须将煤油清放干净，以免润滑油与残留煤油混合而失去润滑效果)，南昌出租双钢轮压路机，然后再加新润滑油，加至油面到油尺的标志线。

### 3、振动轮保养

振动轮每1000小时更换一次润滑油。随时检查压路机振动轮润滑油是否有漏损;检查油位时应将加油口转至正上方，打开放油口，使油漏出到不漏或少漏为止。

### 4、侧传动保养

侧传动由于转速低，南昌压路机出租公司，负荷大，又易受灰尘泥砂的沾染，应经常注意检查压路机润滑情况，定期将齿轮上的泥、砂、细石屑污垢清除，并涂上一层新的钙基润滑脂，以免发生损坏事故。

### 5、蓄电池保养

蓄电池使用日久，如因使用不当和维护不当时，常见电液比重低落，充电时电压特高，放电时电压特低

等现象，且在极板外发现有白色结晶颗粒，形成电池的“酸盐”，致使压路机的蓄电池不能应用，被酸盐化的电池，轻者可用较小电流经过1-2次充电后即可恢复正常。

南昌压路机出租公司-压路机出租-宝象工程机械由江西宝象工程机械有限公司提供。江西宝象工程机械有限公司（[www.jxtw2013.com](http://www.jxtw2013.com)）是从事“压路机,全液压大吨位压路机,压路机出租,压路机租赁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。