

观澜版画长湖头空调移机加雪种冷冻机油

产品名称	观澜版画长湖头空调移机加雪种冷冻机油
公司名称	深圳市昌盛制冷设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭社区深南东路1002号黄贝岭下村179-1栋202（注册地址）
联系电话	0755-21523942 18098971357

产品详情

观澜版画长湖头空调移机加雪种冷冻机油，观澜空调维修拆装<http://www.greektfw.com> 服务电话0755-21523942 谈谈什么时候换冷冻油

加

压缩机冷冻油更换的时间节点

1)、整个制冷系统长时间的工作，在初次保养过后，如果没有特殊情况的出现，在制冷系统工作时间达5千—1万小时的时候更换压缩机冷冻油。

中原地区螺杆机制热排气温度一般在65-75度之间，制冷70-85度左右。为了通俗易懂期间，多数专业人员给业主的建议是3-5千小时或者两年换油。

这个主要是压缩机乃至整个制冷系统的常规维护保养。

可以参考以下这个表格：

2)、如果出现制冷系统故障；

如：制冷电机烧毁时需要更换压缩机的情况。

在这种情况下压缩机累计工作时长达到80-100小时的时候需要更换冷冻油。接下来只需要遵照条进行常规维护保养就可以了。

3、制冷内机采用的是铝排管而非冷风机。这种情况下制冷系统工作一百个小时以后需要更换冷冻油。

4、这种情况属于整个制冷系统完全正常工作的情况。

在正常工作下，观察制冷系统里面冷冻油的清洁度，直观的做法就是观察冷冻油是否清澈，里面是否有杂质造成冷冻油的浑浊。

如果出现浑浊严重的情况，需要及时更换冷冻油。否则有可能损坏整个制冷系统。

更滑冷冻油操作—放油

1)、放制冷剂：

关闭高压排气及低压吸气截止阀，利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂，使压缩机曲轴箱与大气相通。

2)、拧下曲轴箱底壳处的放油塞，将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗。

3)、可用氮气从低压充气阀针吹入，用手堵住放油口增加机体内的压力，进一步排除机体内的残油，清理油底壳金属屑、清除底部磁铁吸附物、将清洗过后的过滤网吹干（或者更换）放入机体内并拧紧放油塞。

3更滑冷冻油操作—注油

1：拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞，以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内

（专用油枪）

2：（针对活塞机）将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上，利用真空泵将曲轴箱抽为负压，另一根充氟管单独卸下，一端插入盛有冷冻油的容器内，另一端接在油泵低压吸入端的阀针上，利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入