

宝鸡阿尔卡特ADS602真空泵维修 方欧真空科技有限公司

产品名称	宝鸡阿尔卡特ADS602真空泵维修 方欧真空科技有限公司
公司名称	苏州方欧真空科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭迎宾6号金怡苑9商幢107室
联系电话	13915579529

产品详情

为了使进口莱宝罗茨真空泵安全使用，在使用真空泵时，必须严格遵守以下的操作规程。

一．安装前。

- 1.请确认真空泵安装在非安全区域内。
- 2.请确认环境保护条件符合驱动点击保护等级。
- 3.请确保真空泵水平放置。
- 4.为方便冷却，请确保真空泵与相邻墙体之间少于30cm间距；安装与良好的通风位置
- 5.请确保真空泵表面不接触易着火物。
- 6.请确保真空泵安装后便于观看油位镜；便于加油、卸油以及更换排气滤芯等。
- 7.请确保进气管的额定通径不小于真空泵的进气口通径
- 8.请确保电源的电压和频率必须和电机的铭牌值一致，电机按照EN60204-1标准安装电机过载保护装置！

莱宝真空泵发生卡死的原因

莱宝真空泵发生卡死的原因是:弹簧损坏，使旋片受力不匀;装配不当，使某局部受力;由于进气日的滤网丢失或损坏，使外部脏物，金属屑、玻璃屑等落入泵腔内。此外，泵转子、旋片端面与端盖间的间隙过小，摩擦发热使旋片伸长或过热过紧的摩擦加之旋片硬度过大，与毛刺互相碾括，使端面产生深划痕，

后烧结卡死。当轴和轴套配合过紧时，再加滑润油路不畅通，也会因互相粘碾卡死。

真空泵达不到极限真空度的原因及解决方法

为什么真空泵达不到极限真空度及解决方法

1. 真空泵进气管路及连接处漏气 ----- 找出漏气原因或临时用真空封泥封堵
2. 所抽气体温度过高 ---- 在进气管路上假装冷却装置，降低进气温度
3. 油量不足或油质不对 ---- 增添新的机械泵专用的真空泵油
4. 真空泵油已污损 ---- 更换新的真空泵专用油
5. 真空泵油温度太低 ----
在寒冷季节，室内温度过低影响真空泵油温度，等泵运转半小时后，才能正常工作
6. 真空泵排气阀片损坏漏气 ---- 更换新的真空泵排气阀片
7. 真空泵进气管路连接处橡胶垫圈损坏 ---- 更换新的橡胶密封垫圈
8. 所抽气体含有可凝性蒸汽 ---- 加用气镇装置或加装蒸汽捕集装置
9. 几间损坏 ---- 因使用时间长，零件磨损，阿尔卡特ADS602真空泵维修，零件之间的间隙变大，从而影响正常工作和真空度，须进行修理更换
10. 选用真空计不对 ----
应按照标准选用压缩式真空计以测得的分压强为准，或以电真空计测得全压强作参考

宝鸡阿尔卡特ADS602真空泵维修-方欧真空科技有限公司由苏州方欧真空科技有限公司提供。苏州方欧真空科技有限公司（www.fangouz.com）有实力，信誉好，在江苏苏州的真空泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进方欧真空科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！