

# 大型冷库维修 合肥冷库维修 合肥宏康家电维修公司

产品名称	大型冷库维修 合肥冷库维修 合肥宏康家电维修公司
公司名称	合肥宏康家电维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口西南角
联系电话	15395002046

## 产品详情

冷库正常运行是个什么状态（活塞机）

1 油位必须保证视油孔的1/2（保证其润滑）

2 排气温度。这个要看制冷剂（常用的R22不得高于145 ，大型冷库维修，对应压力查表）

3 吸气温度必须比蒸发温度高5-15 （库温减5-10 等于蒸发温度）。吸气温度和库温相差0-5 比较合适的。(对应查表)

4 油分离器能自动回油

5 油温正常应该在40-60 ，（有些机器配有曲轴箱加温的）

6 压缩机油压应比吸气压力高0.15-0.3MP

冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏（用肥皂水涂在管路连接处，冷库维修保养，有气泡生成说明制冷剂渗漏）。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。

制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是否有污物，散热不好会导致制冷机冷凝压力过高，合肥冷库维修，为了保护压缩机，在压力控制器的作用下机器停止运转，等到散热良好后，按一下压控器上黑色复位按钮，机器即可自动恢复运行。B、控制器的参数设定有误，重新设定即可。C、制冷不好，请参考故障2。D、温控失灵。E、电器损坏。

大型冷库维修-合肥冷库维修-合肥宏康家电维修公司由合肥宏康家电维修有限公司提供。合肥宏康家电维修有限公司（[www.hfhongkang.cn](http://www.hfhongkang.cn)）是安徽合肥其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥宏康领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥宏康更加美好的未来。