

# 自动门公司服务为先

产品名称	自动门公司服务为先
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

## 产品详情

在自动门使用中，很多客户会碰到旋转门无法正常开关的情况，这给客户带来不必要的麻烦，那么导致自动门不能正常开关的原因有哪些呢？

- 1、在人接近自动门时，自动门关闭，反而当人离开时自动们就会打开，并且打开后就不再关闭。引起这种现象的原因可能是该关不关该开不开。出现这种现象这并不是自动门的原因，这是由于在自动门的维修或是安装的时候，将动力皮带装反了，面对这种情况，只需调换皮带上下扣连接便可，其次就是调换控制器。
- 2、自动门无论是在敞开或关闭的情况下，出现通电源都没有动。造成这种情况的原因是，虽然插电了但是没有供电；还有就是可能是门扇被卡了；再者就是控制器死机造成的。对于这种现象，首先要检查电源的指示灯是否亮，用手拉门扇看是否被卡着了，到了敞开状态，如果装有门禁系统，可能是因为门禁系统的继电器损坏了。
- 3、门扇上方与横梁接触：可以调整门扇与横梁之间的间隙。
- 4、门扇与地轨接触：调整门扇的高度。
- 5、感应器发生故障或未接线至集线器：若感应器出现故障会影响到自动门的安全性能，则应及时更换新的感应器，检查感应器是否连接至集线器。

自动门现在的自动门电机是蜗轮传动，但使用时间久了，减速器内部也会磨损，会泛起打滑现象，直至门扇无法带动。这种情况只能更换相应的电机配件了。

自动门如果门扇连续无法正常关闭，即门扇没有完全关闭时，又有人走近自动门，重新开启，如果

连续这种情况4、5次，门扇会重新自学习，变为慢速检测状态，这时人应该离开感应器感应范围，让自动门正常关闭后人再走近即可。

首先要排除一次通电学习的原因，北京自动门安装后每次通电开始时慢速运行一个开闭过程，重新检测门扇行程和重量等参数。

老式松下电机是皮带传动，电机的背面有个小皮带，时间久了，好比五年以上皮带的齿会有磨损，慢慢会磨平一点，此时需要更换小皮带，大多小皮带型号是HTD363 s3m的，面宽是5mm。

自动感应门作业流程如下：

感应探测器探测到有人进入时，感应探测器将收集信号，生成脉冲信号，这往后脉冲信号传给主控制器，自动门公司，主控制器判别后通知马达作业，一同监控马达转数，以便通知马达在必守时分加力和进入慢行作业。马达得到必定作业电流后做正向作业，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇翻开;门扇翻开后由控制器作出判别，如需关门，通知马达作反向运动，封闭门扇。

自动感应门厂家分享自动感应门运用注意事项：

自动门公司服务为先由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（[www.xinwangyuan.net](http://www.xinwangyuan.net)）位于四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫旺源自动门在门窗五金中享有良好的声誉。鑫旺源自动门取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫旺源自动门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。