

保鲜冷库维修 合肥冷库维修 合肥宏康冷库维修

产品名称	保鲜冷库维修 合肥冷库维修 合肥宏康冷库维修
公司名称	合肥宏康家电维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口西南角
联系电话	15395002046

产品详情

冷库正常运行是个什么状态（活塞机）

1 油位必须保证视油孔的1/2（保证其润滑）

2 排气温度。这个要看制冷剂（常用的R22不得高于145 ，对应压力查表）

3 吸气温度必须比蒸发温度高5-15 （库温减5-10 等于蒸发温度）。吸气温度和库温相差0-5 比较合适的。(对应查表)

4 油分离器能自动回油

5 油温正常应该在40-60 ，（有些机器配有曲轴箱加温的）

6 压缩机油压应比吸气压力高0.15-0.3MP

蒸发压力过高，白霜又结到了吸入阀的尾部，则表示膨胀阀的流量过大，此时应稍稍调小些。反之蒸发压力过低，白霜结不到吸气阀前端，保鲜冷库维修，则表示膨胀阀流量道小，此时应稍稍调大些。在判断蒸发压力的高低时，不能过于急躁，只有当设备运行一段时间(至少一小时以上)其蒸发压力不再有大的变化，大型冷库维修，并且冷冻和冷藏室内的热负荷变化不大的情况下，才是正确的温度和压力。

- 1、冷库制冷压缩机受损，制冷效率下降
- 2、室外环境因素影响制冷压缩机的制冷量下降

冷凝压力在夏季（7.8.9三个月），是11~12公斤，一般是13公斤左右，次是14公斤以上。很多冷库建造时可以达到预期效果，冷库维修公司，但是夏季外界环境因素变化也要考虑在内。

- 3、冷凝器内污垢太多或冷凝器表面不清洁
- 4、冷却水质变差
- 5、蒸发压力不适合

蒸发压力越低制冷压缩机的制冷量就越低，蒸发压力高，合肥冷库维修，冷库降不到需要温度，蒸发压力低，制冷量减小，降温度慢甚至不降温。

保鲜冷库维修-合肥冷库维修-合肥宏康冷库维修由合肥宏康家电维修有限公司提供。合肥宏康家电维修有限公司（www.hfhongkang.cn）为客户提供“空调维修,家电维修”等业务，公司拥有“宏康”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：康经理。