

罗湖防水补漏地下室防水堵漏 怎么做

产品名称	罗湖防水补漏地下室防水堵漏 怎么做
公司名称	深圳市鸿宝升装饰防水工程有限公司
价格	1.00/平
规格参数	防水补漏堵漏:深圳防水补漏 防水补漏堵漏:深圳防水补漏 防水补漏堵漏:深圳防水补漏
公司地址	深圳市宝安区新安街道布心一村
联系电话	13826584033 15767707597

产品详情

罗湖防水补漏 地下室防水堵漏怎么做

罗湖区防水补漏施工.罗湖区防水补漏施工.罗湖区防水补漏工程.罗湖区防水补漏公司.罗湖区防水补漏工程公司.罗湖区防水补漏专家.

地下室防水堵漏怎么做

一、施工前准备

- 1、清理砼或砂浆基层，清理表面油泥污染杂物，不允许表面有尖角结块或麻面小孔洞。表面保持干燥，且具有适合做防水层的干燥度。
- 2、准备材料进场，以及施工现场应使用的脚手架、工具、防火器材等。

二、操作工艺要点

- 1、聚胺酯涂膜防水施工
- 2、基层处理：把基层表面凸起部分铲平，凹陷处用聚合物（107）砂浆填平，不得有空鼓、开裂及起砂，脱皮等缺陷。
- 3、聚胺酯底胶的配制：按产品说明书配制。
- 4、聚胺酯底胶的涂刷：在涂遍涂膜之前，应先立面、阴阳角、排水管、立管周围。地下室应先上后下面的原则，然后大面积平面涂刷。
- 5、涂膜防水材料的配制：目前由于生产厂家不同，其材料出厂的成分也不同，一般有二种配制方法：

a. 按甲乙料的1:1.5（重量比）的比例用人工或电动搅拌均匀，必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸，二丁基锡促凝剂并搅拌均匀待用。

b. 按甲乙丙料的1:1.5:0.2的比例配制，搅拌同上。

6、遍涂膜施工：在底胶基本干燥固化后，用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层涂料，涂刮时用力要均匀一致。

7、第二遍涂膜施工：在层膜固化24小时后对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂粒卷进涂层的灰尘，涂层伤痕和固化不良等进行修补后涂刮第二遍，涂刮方向与遍垂直。涂刷总厚度要按设计要求，一般应控制在1.5mm左右(即涂刮量约2.5kg/m²)，涂刷顺序先下后上，先立面后平面。

8、突出地面，墙面的管子根部、地漏排水口、阴阳角、变形缝等薄弱环节，应在大面积涂刷前先做一布二油防水附加层，底胶表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm的布。套铺在管根部等细部，同时涂刷涂膜防水涂料，常温4小时左右表面干后，再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后，即可进行大面积涂膜防水层施工。

三、改性沥青等卷材施工

1、沥青胶结材料应当天熬制当天使用，否则，应与新熬制的材料分批混合使用，必要时适当作性能试验。

2、地下工程防水采用外防外贴的施工方法，铺贴顺序原则上是先下后上，先立面后平面，先底板后壁板。

3、粘结油毡的沥青胶结材料厚度一般为1.5~2.5mm，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开，油毡的搭接长度，长边不应小于100mm，短边和立面接槎不应小于150mm，同时卷材不得相互垂直铺贴。油毡应展平压实，搭接缝应用沥青胶结材料仔细封严，铺贴时应边涂胶边滚铺油毡，要求粘结牢固，铺贴平直。
4、卷材应采取浇油挤压法铺贴，用力推毡时，力量必须均匀压紧，在浇油铺贴时，应先浇纵向接缝处，后浇大面，再一起推毡，并由中心向两侧浇油推毡。
5、改性沥青油毡的铺贴方法与上述基本相同，但也可采用煤油喷灯或热空气进行加热熔接。同时用铁抹子烘热熔压，喷灯距油毡0.5m左右，待油毡表面熔化后进行铺贴。
6、复杂部位的加强处理，一般在薄弱处200mm范围内，加铺一层。平面与立面相连接处，应由下而上压缝铺贴，并使油毡紧贴阴角，不允许有明显的空鼓现象。

7、油毡的接触一般为纵横之间的搭接宽度为100mm，一般接缝既可用胶粘剂粘合，也可用垫烘法进行熔接。

8、保护层施工：在防水层铺贴完毕后并经清扫干净和检查验收合格后应及时使用砂浆层盖面保护。

四、安全规定

1、操作时应注意风向，防止下风操作人员中毒受伤。

2、炉灶防雨棚不可用易燃物搭设，炉灶附近严禁放置易燃物品，防雨棚附近必须备有灭火器等防火器材。

3、沥青锅内不得有水，装入锅的沥青不应超过容量的2/3。

4、喷烘使用煤气时，气瓶应与喷灯保持10米以外。