

# 南京挖井队农业打井队基本技术要求非开挖工程为主

产品名称	南京挖井队农业打井队基本技术要求非开挖工程为主
公司名称	劲恭钻井技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盈港东路8300弄5号
联系电话	13611666085 13611666085

## 产品详情

家用挖井仪多少钱\_家用挖井仪多少钱，家用机械挖井仪价格，家用机械挖坑仪价格表，附近家用挖井仪价格表

钻井是一项大型工程，具有耗时长，机械化程度高的特点。因此，在项目实施之前，必须做一些必要的工作以确保钻井的顺利进行。扬州水文沉没工程有限公司是一家的钻井公司，具有多年的钻井经验，可以解决数个钻井问题。

1.选择井位，并确保孔的位置正确。切勿在中途更改位置。那将是大的损失。如何从水量，水质以及是否易于保护和使用的方面正确选择地点。为了防止污染，应将水井尽可能地设置在地下水污染源的上游，地势高干燥，不易积水，20座以内没有渗水厕所，污水坑等污染源。 -30m。

2.井的结构：井的底部铺有卵石和粗糙的沙子，厚约0.5m，并在上面放置了一块多孔水泥板，用于定期淘析。井壁可以用砖，石头和其他材料制成。高出井底约1m的井壁装有30-60cm厚的砾石，以利于地下水的渗透。距地面1-3m的井壁应在其周围填充粘土或水泥，并用水泥砂浆将其内表面弄平。防止污水渗入井中。井平台由不透水的材料制成，半径为1-3m，以利于排水。围栏通常位于地面上方0.3-0.5m，以防止污水溅入和地面垃圾尘吹入井中，并确保方便安全地取水。好覆盖井口。如果井棚或围栏可用于修井，则可以防止牲畜接近井。公共井应配备公共水桶，水桶底部应保持清洁。建议尽可能用手动或脚踏或电动泵进行密封，以方便取水并防止污染。

3.井水的消毒：井水需要用漂白粉澄清溶液消毒，尤其是在肠道传染病季节，应加强消毒。通常每天两次，一次是在早上使用水之前，另一次是在下午使用水。如果使用大量水或需要控制肠道传染病的流行，则应增加消毒的频率。为了延长消毒时间，在某些区域使用了竹管，塑料袋和广口瓶。容器中的消毒剂通过绳索悬浮在水中，由于水的振动而从小孔中漏出，可以连续消毒10-20天。这样可以节省人力并确保连续消毒的效果。

1.钻孔单元必须首先钻孔，取样并绘制钻孔部分的结构图（条形图）。

2. 根据直方图：地质构造，制作井的上管和滤管，井径不小于300mm。

3. 钻孔后，管道下沉，回填填料量为1.8-2.0立方米，并且井壁的外部必须大于70mm。过滤材料是硅砂和无杂质的卵石。根据卵石的粒径（20-40mm）较好。填充时，手动逐层进料。严禁机械回填过滤材料，严禁土壤进入井内。砾石填充方法：一般用循环水或静态水填充砾石。如果发现过滤材料的数量和高度大于计划的数量，请找出原因并进行适当处理，并记录填充结果。

4. 完井后，井管必须垂直且不倾斜。

5. 井管的聚乙烯塑料管壁的厚度为8mm，井管采用井眼过滤器。井眼为18-20mm，井眼率不小于25。井眼搭接和滤网固定。井管搭接采用螺丝接头，钻8mm的孔，并安装10mm的螺丝。滤网的目数约为25目，滤网分为2层。

6. 卵石过滤器材料的上部在过滤器上方5米以上，除过滤器外的其余部分均用粘土回填。

7. 完井后，应清洗井，然后再进行抽水测试。抽水测试时间为连续抽水24小时。出水水质符合设计要求。

8. 在下沉井的过程中，施工单位必须对整个钻探过程的每个环节进行良好的描述，即详细的施工记录，地质直方图，含水层砂样和滤料颗粒分析结果，井管，过滤器管道布局结构，井的管道连接方法等信息（包括视频或照片数据），并做好抽水试验结果的记录。

9. 如果由于特殊情况需要修改上述技术要求，则应按照《机动车井技术规范》（SL256-2000）提出设计要求，并报水利部门批准。施工单位在施工前应先到水利建设部办理下沉工程的有关手续。

10. 井管的长度必须为全长，深30米的机动井深度为30米，深40米的机动井深度为40米，如果英尺数不足，则不支付施工费。