

# 长治室内粉刷步骤是什么-长治墙面翻新

产品名称	长治室内粉刷步骤是什么-长治墙面翻新
公司名称	长治市万师傅建筑安装有限公司
价格	10.00/平
规格参数	
公司地址	长治滨河城上城11号楼
联系电话	13935548651

## 产品详情

### 长治室内粉刷步骤是什么-长治墙面翻新

长治室内粉刷步骤是什么-长治墙面翻新、长治墙面翻新——墙面粉刷感谢各位业主对我们事业的支持，我们的目标就是拓展业务和寻找增长的机会，我们将继续努力为客户增加价值，同时创造业主价值。提高、

长治室内粉刷步骤是什么-长治墙面翻新、施工注意事项：上漆时，无论是新旧墙体表面要求干燥、牢固和平整，同时用墙面腻子刮抹平整后才能上漆。施工时可使用细软毛刷、滚筒或喷涂上漆。涂刷两遍以上达到厚度要求：第一遍干透后，再涂刷第二遍（间隔时间2-3小时）。用漆时，请用占总漆量的40-50%清水稀释后再用。漆耗量为一公斤约涂8~10平方米（干漆膜厚度要求均匀35微米以上）。施工温度：5C以上。

长治室内粉刷步骤是什么-长治墙面翻新步骤如下：

墙面质量检查。

这一步要在收房阶段完成,大家首先应该全面检查房内需要刷漆的墙面是否坚实、平整。如果墙面存在大的裂缝和孔洞,应该建议开发商或物业重做。个别孔洞现象可使用石膏填补。

2.刮腻子前的准备工作。

确保墙面坚实、平整,用钢刷或其他工具清理墙面,使墙面尽量无浮土、浮沉。在墙面辊一遍混凝土界面剂,尽量均匀,待其干燥后(一般在2小时以上),就可以刮腻子了。

3.刮耐水腻子。

刮腻子前应该用2M以上检测尺测量墙面平整度,以确定要刮腻子的方法。一般墙面刮2面腻子即可,既能找平,又能罩住底色。平整度较差的腻子需要在局部多刮几遍。如果平整度极差墙面倾斜严重,可考虑先刮一

遍石膏进行找平,之后再刮腻子。每遍腻子批刮的间隔时间应在2小时以上(表干以后)。

#### 4.打磨腻子。

耐水腻子之后1—2天开始腻子打磨。打磨可选在夜间,用100瓦以上的电灯泡贴近墙面照明,边打磨边查看平整程度。

#### 5.刷底漆。

清理打磨后的腻子表面的浮尘后,便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可,务必均匀,待其干透后(2—4小时)可以进行下一步骤。

#### 6.刷面漆。

面漆通常要刷两遍,每遍之间应相隔2—4小时以上(视其表干时间而定)待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后,需要1-2天才能完全干透,在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防晒,防止漆膜出现问题。

长治墙面粉刷,长治翻新质量,履行“立足品质、重誉守信、创优争先、追求”的质量方针,贯彻质量管理要求,树立形象,提高信誉,开拓市场。加强工序控制,提,节约人工成本材料成本等,避免墙面开裂,脱落,掉皮,发霉等,为您的房屋.办公室等室内空间做出的效果。长治室内粉刷步骤是什么-长治墙面翻新