

邯郸写字楼装修-办公室装饰效果图设计-邯郸装修公司

产品名称	邯郸写字楼装修-办公室装饰效果图设计-邯郸装修公司
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

说起装修，经历过朋友都应该知道这是一个漫长，且非常耗费精力的事情。那么我们如果在开始装修之前就对整个流程了解得非常清楚了，那对我们接下来的装修过程将会事半功倍。接下来我就来给大家说说具体的装修流程是怎么样的。

一、前期准备

首先我们应该确定我们新家的风格和自己的生活习惯，确定家里生活的有几口人，分别在意什么地方装修，有没有自己想要的装修，确定好能符合自己生活习惯的装修需求。我们还需要确定用到的电器家具，好是能落实款式型号以及尺寸。我们还得清楚自己的预算，搞清楚自己能够花多少钱来装修。

然后我们就是找适合我们的装修公司和设计师了。我们要跟设计师沟通相关生活细节，让设计师量房出图，然后就是调整细节调整到自己特别喜欢了再去找装修公司报价。

二、开工前准备

我们确定好具体装修方案后，就需要让设计师根据我们的方案给出具体的报价，这个时候一定要仔细看报价，看看有没有什么不清楚的地方。然后我们要根据方案确定空调、地暖、新风，确定是否封阳台、窗户等。仔细确定好这些后就是签合同了，值得注意的是签完合同我们还得去办施工手续才可以开工哟。

三、开工拆除阶段

首先要做的就是保护工作（门、窗、燃气管道、下水管道），像我们优家焕新主要是做旧房改造的，那

么我们开工保护的东西就更多，比如：不打算丢弃的家具，不打算更改的地板，以及公共区域的保护等。设计师交底后就是拆除工作了（拆旧、拆墙体、铲墙皮等），拆除完毕后，我们要把需要砌墙的地方先砌好。需要封窗封阳台的封好，再清理出渣，刷墙固地固。

四、水电改造阶段

首先设计师对水电进行交底后，我们工人就要进行水电施工了。师傅们会先根据客户需求对水电定位，放线放样，然后才是正式的水电施工。水电施工涉及到开槽，开槽的施工大家必须清楚。

水管管路开槽：

施工方法，先弹线，再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起)，有水的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。

电线线路开槽：

放好开关插座底盒。插座尖距地面40厘米开槽，挂式空调插座距地面2.2米开槽，开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底盒安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。

值得注意的是，开槽需尽量用竖向开槽，少用横向，尤其是承重墙部分。如果非得开横槽，开槽长度好控制在1.2米以内，否则会对墙体承重造成安全隐患。

如果需要封包阳台、换窗户、中央空调、新风系统、地暖的，这些施工可以在水电施工阶段完成。

五、泥瓦工阶段

设计师交底，瓷砖、过门石购买及入场。瓷砖和过门石的购买好尽量早点，市场上瓷砖种类很多，很容易挑花眼，所以我们得明确自己的方案，根据方案选合适的材料。我们还需要对水管进行包隔音棉、隔音棉也需要提前网购好，然后是包烟道。卫生间墙面防水、卫生间地面防水，做防水过程一定要做好清洁。防水工艺过程：1、排水管道进行保护处理。2、开槽水管管道处用1：3水泥砂浆水泥封闭。3、防水涂层表面平整无开裂。4、有无漏水迹现象。5、防水涂刷高度至少在2m。防水施工完毕24小时后进行蓄水试验，蓄水深度不小于20毫米，蓄水时间为48小时，水面无明显下降为合格。蓄水试验时必须事先与楼下联系，随时到楼下检查，发现漏水情况，立即停止蓄水实验，重新进行防水处理。

防水做好后我们就要进行各区域的地面找平，找平后就要进行瓷砖铺贴了。尤其是卫生间瓷砖铺贴好让师傅选择墙砖压地砖的铺贴方法，这样的防水效果更好。

泥瓦工完工后，我们需要进行验收，验收需检验卫生间漏水情况，进行漏水实验。还要检查墙地砖与基层应粘结牢固。四角平稳、不得起翘、空鼓等问题出现，墙地砖砖缝不得大于1.5毫米，勾缝均匀。所有出水口及插座开口，大小必须符合要求，不得影响整体美观。

六、木工阶段

设计师先对木工交底，我们也要再次核对方案，明确木工要做哪些？尤其是需要木工制作的衣柜，要确定好衣柜的布局，这样才能让我们使用起来更加方便。确定好了，木工就要进行吊顶和家具制作了。木

工施工完毕后也是需要验收的。

木工验收:装饰装修木工项目是否存在破缺现象。应保证木工项目装饰装修表面的平整,没有起鼓或破缺。装饰装修转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊装饰装修设计因素除外。装饰装修拼花是否严密、准确。正确的装饰装修木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。装饰装修弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样装饰装修造型的还要确保造型的一致。柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异响。固定的柜体接墙部一般应没有缝隙。

七、油漆工阶段

漆工进场前,我们需要确定好乳胶漆颜色、墙纸或墙布款式。然后漆工会对墙顶面做基层处理。基层处理完了漆工才开始乳胶漆施工,墙纸墙布的安装。在这个过程中我们可以购买地板、门、开关面板、集成吊顶、定制柜子、灯具、洁具、淋浴隔断、各种五金、窗帘、家具家电等。

八、安装阶段油漆完工验收好了之后,我们就需要对各种家具家电,软装进行安装了。主要需要安装的有:1.地板、踢脚线安装2.淋浴隔断、房门安装3.开关、插座、灯具安装4.洁具、厨电、五金安装5.集成吊顶安装6.定制柜子安装7.窗帘安装8.家具家电进场9.软装布置在所有工序完成后别忘了请开荒保洁哟。