

北京专业防水堵漏 朝阳区防水公司 朝阳区屋面防水

产品名称	北京专业防水堵漏 朝阳区防水公司 朝阳区屋面防水
公司名称	万顺达防水工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-68605736 13522377880

产品详情

北京专业防水堵漏 朝阳区防水公司 朝阳区屋面防水 北京专业防水 屋面防水施工方法

改性沥青卷材热熔施工法：

1、北京专业防水热熔法施工流程：清理基层 涂刷基层处理剂 附加层 铺贴卷材 热熔封边 试水保护层。

2、热熔法施工方案：

(1) 基层处理：找平层应平整、密实、干净、干燥、含水率 9%不允许有起砂、掉灰现象。

(2) 北京专业防水基层SBS冷底油的涂刷。涂基层SBS冷底油前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫，符合要求后方可进行，在大面积涂刷基层SBS冷底油前，用毛刷清理节点，周边、阴角等部位。

A、施工时先将SBS冷底油搅拌均匀。

B、基层SBS冷底油涂刷前，应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。

(3) 北京专业防水施工顺序：先做好节点 附加层 细部处理 铺贴卷材

(4) 卷材的铺贴采用滚铺法

这是一种不展开卷材而边加热烘烤边滚动卷材铺贴的方法。

A、起始端卷材的铺贴：北京专业防水将卷材置于起始位置，对好长、短方向搭接缝，滋展卷材1000mm左右，掀开已展开的部分，开启喷枪点火，喷枪头与卷材保持50-100mm距离，与基层呈30-45°角，将火

焰对准卷材与基层交接处，同时，加热卷材底面热熔胶面和基层，至热熔胶层出现黑色光泽，发亮至稍有微泡出现，慢慢放下卷材平铺于基层，然后用排气辊压实使卷材与基层粘结牢固。

B、搭接缝施工：热熔卷材表面一般有一层防粘隔离纸，北京专业防水因此在热熔粘结接缝之前，应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉，以利搭接牢固严密，长边搭接宽度为80mm，短边搭接宽度为120mm。

操作时，由持枪人手持烫板（隔火板）柄，将烫板沿搭接粉线后退，喷枪火焰随烫板移动，喷枪应离开卷材50-100mm，贴靠烫板。移动速度要控制合适，以刚好熔去隔离纸为宜。烫板和喷枪要密切配合，以免烧损卷材。排气和辊压方法与前述相同。

C、复杂部位附加增强层的铺贴

其要点为：需增强部位基层一般北京专业防水需涂刷一遍SBS冷底油作基层处理，以便于较好地粘接增强层；加强附加增强层卷材后应及时粘贴，因此加热前应先作试贴，以提高粘贴速度；附加增强部位较小时，宜采用手持汽油喷枪施工。

D、在阴阳角交接处、穿墙套管、天沟、水落口、收头等接点部位，必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠，符合设计要求和防水工程技术规范等有关规定。

联系人：乔总 程先生

电话：010-68605736 手机：13522377880 13671086273 13161117768

<http://www.010wsd.com>