

# 青岛卫生间防水，如何应对卫生间渗漏问题，卫生间渗漏的预防处理

产品名称	青岛卫生间防水，如何应对卫生间渗漏问题，卫生间渗漏的预防处理
公司名称	青岛康美家防水工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区夏庄王沙路192号
联系电话	0532-66069275 18765975506

## 产品详情

### 青岛卫生间防水

，普通住宅卫生间地方狭小，因为卫生间用水很多，很频，防水如果处理的不好就会出现渗漏，如何面对卫生间漏水问题？卫生间渗漏能不能预防呢？既然已经发生渗漏了该如何处理呢？下面就由康美家防水小编为大家支招：

如何应对卫生间渗漏问题，卫生间渗漏的防治都包含哪些具体的事项！

（1）大便池使用后地面明显积水时，应先考虑大便器与排水管连接处蹲坑上水进口处漏水，此时可轻轻剔开大便器上水进口处的地面，检查胶皮碗是否完好，若已损坏，须立即更换。如原先使用铁丝绑扎的，必须更换成14号铜丝，两道错开绑紧，使一端与大头，另一端与小头连接牢固。冲水立管必须呈下角接大便器。

（2）地漏汇集水处地面泛水效果不好，经常积水时，则将地漏周围地面凿除，重新找坡做地漏。地漏沿应剔成“八”字口，地漏口应用速凝堵水剂塞严，并使其低于地面 30mm，然后嵌弹性水泥防水涂料，上面用高强抗裂防水水泥砂浆抹平。

（3）穿楼板立管应预埋套管，并高出楼地面 20mm，套管外用速凝堵水剂堵严抹实，套管与立管之间空隙用弹性水泥防水涂料封严。楼板需要凿洞时，可用凿子剔洞，严禁用大锤砸洞，洞口严禁用砖头、碎混凝土、木块、加气块等物堵孔，应采用高强抗裂防水豆石混凝土灌严，板面凹进 10mm，分两次用高强抗裂防水砂浆抹平，管根、阴角应抹成小圆角或八字坡口。剔洞口处、八字坡要做至洞口边以外30~50mm。

（4）认真做好厕所、卫生间防水层是防水渗漏的关键。防水层施工时，要求找平层平整干净，墙根、管根部要密实。对于现浇楼板，在捣制楼板的同时做出反边，浇楼板，在捣制楼板的同时做出反边，靠墙根部面层坡度尽可能陡一些，并抹成圆角。卫生间踢脚线与地面应同时抹面，以减少垂直灰缝。防水层要严密，其高度要超出水的浸蚀面，蹲坑部位超过蹲台地面 20cm 以上；墩布池应超出水池地面 20cm 以上，淋浴间应超过地面 150cm；澡盆部位超出澡盆上沿 40cm 以上；小便池部位应高于淋 10~15cm；管根和平、水管交接处应增设弹性水泥防水涂料附加层。（5）工序安排要妥当，工序搭接

要紧凑，应尽量待防水层做完后才立门框，以避免增加死角，影响防水效果，保护层应及时施工，以避免破坏防水层。

青岛厨卫间防水，[卫生间防水](#)

，厕所卫生间发生渗漏需谨慎对待，做好防治工作拥有一个更加舒心，万无一“湿”的家！

详情请咨询：康美家防水客服电话：0532-81608961 13864853915