

# 南京打井，南京打井电话，南京工程用水打水井

产品名称	南京打井，南京打井电话，南京工程用水打水井
公司名称	腾通钻井工程有限公司
价格	199.00/件
规格参数	腾通:10-2000 潜孔钻井:打水井施工 浙江:全域钻井
公司地址	江浙沪皖打井电话
联系电话	13867138878 13867138878

## 产品详情

水源井供水经过多年运行使用，一般会有一些淤积，需要洗井清淤。有时在洗井过程中，完井时形成的过滤层会被吹走，不能起到滤水防砂的作用，从而造成水源井涌砂。严重涌砂会造成水源含砂量严重超标，无法供水。同时，深井潜水泵会急剧损坏，影响深井泵的使用寿命。那么，水源井有涌砂怎么办？首先要确定水源井涌砂的位置。1.通过电子测井的视电阻率和自然电位曲线形态，确定水井涌砂的位置(深度)和原水源井的完井结构，以及井壁管和滤水管的位置(深度)。

(1)井壁管(实心管)的视电阻率曲线和自然电位曲线是一条没有任何反射的直线。

(2)滤管(花管)的视电阻率曲线和自然电位曲线为规则波曲线。

(3)涌砂位置的视电阻率曲线和自然电位曲线有突出反射，反射突出的深度为涌砂位置(深度)。2.通过井内水下电视确定涌砂位置(深度)。连接在线缆下端的摄像探头可以将水源井的实管、花管、破损部分反映在电视屏幕上，看得一清二楚。二、施工方法和步骤

1.根据预计长度，购买实心管和桥滤管，并运送至修井现场。2.在桥式滤管上，沿管边间隔20-30cm包裹两层80目尼龙纱布，用12\*铁丝绑在一起，防止下管时损伤纱布。3.下管时，在先下后上1-2米的一口井管下端包裹两层宽1米、长2米的80目尼龙纱布。纱布口朝上，上面没有铁丝。下滤料时，上口可以打开，可以挡砂、滤水，滤料不会落井堵塞井深。4.找个技术好一点的电焊工，因为大部分线圈都没有穿线。如果两端都配有联轴器，则应进行对焊。一端应该有耦合，另一端应该没有耦合。下管时，应将上面没有接箍的一端插入下面的接箍中。这被称为承插焊接。无论哪种焊接，都要焊接平直牢固，同心度要好，防止管子倾斜时堵塞。不管用什么样的提升设备，下管都要慢。管道堵塞时，不要猛拉或猛撞。防止井管断裂或尼龙网损坏。5.井管、滤管下好后，要固定在原井管上，防止衬管脱落，井深要测一次。6.衬管与原井管之间的孔隙填充1-3毫米的石英砂，起到滤水挡砂的作用。应该移动水下的沙子以防止沙子流失。滤料填充后，再次测量井深，前后两口井的深度没有变化，说明下面扎两个孔，上面有开口的尼龙纱布起到了滤水挡沙的作用。7.运行泵检查衬井修复的效果，通常在0.5-1小时内。如果水是干净的，而且充填孔里的沙子不掉，就说明修井成功了。