

龙天建筑装饰 北京办公室装修 办公室装修公司

产品名称	龙天建筑装饰 北京办公室装修 办公室装修公司
公司名称	北京龙天建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区通惠南路8号院4号楼20层
联系电话	010-89501158 15811456266

产品详情

北京办公室装修与大家分享办公空间设计中，机电设计的一些对策。希望读者朋友能够喜欢。

北京办公室装修 (<http://www.ltbgz.com/>)

1、给排水设计：只有当茶水间中设置洗手盆时才会有给排水设计项目；有些办公楼租给小业主时，不允许小业主（租户）在地板上开设下水的排水孔，这时可采用上排式排水方式，即在洗手盆下方设置一个排水的蓄水小池，然后用一个小型潜水泵抽至天花排至该楼层的排水点。并设计水位（即液面）自动控制排水系统。

幼儿园装修 (<http://www.ltxxz.com/>)

2、电气照明：一般办公室的电气用电负荷为50-70w/平方米；一台台式电脑的用电量为100-120w；复印机的用电量为1000左右；茶水房内微波炉的用电量为1500w左右；电脑机房主机房用电量约为3000w左右（1000平方米办公室面积时）；照明一般采用筒灯和日光灯灯盘两种，筒灯主要用在重点部位，办公空间一般采用日光灯灯盘。一个筒灯的服务范围面积为2.5平方米左右；一个3*40w日光灯灯盘的服务面积约为10平方米左右。灯光一般采用暖色光。电气插座从安全角度讲宜采用带保护门的10a三孔插座（二孔插座因无接地线不太安全）美容院装修 (<http://www.ltmryzs.com/>)。一般电气插座的安装高度为300mm；插座位应与家具安装位错开；在固定家具位的墙装插座高度一般为1000mm左右；电气插座数量配置：员工位：每位一个；部门经理位：每位二个；总经理办公室：三至四个；茶水间：三至四个；并在每个区域内要设置必要的清洁插座；在电气系统设计时，要注意复印机、茶水间、机房等位置的用电设备要单设供电回路，以免电干扰。机房内供电要设置不间断电源，对弱电设备要设置安全的保护接地系统。酒店装修 (<http://www.ltcyzs.com/>)

3、弱电系统：在现代办公空间中，对电话、电脑、电视等弱电工程的设计要求也越来越高。弱电设计的一般配置：总经理办公室：一个内线电话出线口、一个长途直拨电话出线口、一个传真机出线口、一个电脑出线口、一个打印机出线口；部门经理办公室：一至二个电话出线口、一个电脑出线口；员工位：一个电话出线口和一个电脑出线口；会议室：要配有电视、电话、电脑出线口，有的会议室还会设置电动屏幕、投影仪等；前台：北京办公室装修 <http://bgs.ltbgz.com/> 会设置一个总机交换接线口、设置直线和分机电话出线口、电脑出线口；接待区的会客区也会设置一个内线电话出线口供客人使用。北京办公装修 <http://bj.ltbgz.com/>

4、空调：一般采用水冷空调系统（即风机盘管）。冷负荷为100至120大卡左右。每个房间或空间都能单独控制该区域的室温状况。整个办公空间中只有机房对空调有特殊的要求：由于机房面积小，机房内的设备发热量大，一般采用单冷式空调设备。有些高档办公楼在整个大厦设计时已经考虑了常年冷冻水管道的供应。由于it行业的兴起，现代办公空间中能体现现代味的现代化通信和网络时代的机房设备越来越多，机房的面积也会随之越来越大，机房的要求也越来越高。北京酒店装修 <http://jd.ltcyzs.com/> 龙天装饰中国工装界引领者,国家建筑装饰施工贰级设计乙级

北京龙天建筑装饰工程有限公司官方案例<http://www.longtians.com/chenggonganli/bangongkongjian/>
免费热线：400-899-1368 010-89501158 13301260836 公司地址：北京市通州区通惠南路8号院4号楼20层