

广西防水补漏—屋顶防水补漏常识

产品名称	广西防水补漏—屋顶防水补漏常识
公司名称	广西致远建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:致远防水
公司地址	南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三间
联系电话	0771-4861687

产品详情

屋顶防水是防水工程的重要组成部分，工程质量好坏关系到建筑物的使用寿命，还会直接影响人民生产活动和生活的正常进行。所以做好屋顶防水工程非常的重要。致远防水结合多年的防水施工经验整理出一些屋顶防水的施工技巧，现在分享给大家。

1、屋面做法：现浇屋面板——15厚1：3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层。

2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理，发现薄弱环节先行补强，经检查合格后方可进行上面防水层的施工。

3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果，干燥程度的检验方法：是将1m²卷材平坦地铺在找平层上，静置3—4小时后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。

4、防水卷材施工前，首先应配沥青，按当日工作量配制，严格用秤计量。

5、防水卷材铺贴的施工要点：

(1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。

(2)铺贴高低跨的房屋时，应按先高后低，先远后近的顺序进行。

(3)在一个单跨铺贴时，应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处)，按标高做到由低到高，坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴，使卷材按水流方向搭接。

(4)卷材平行屋脊铺贴时，长边搭接不小于70mm，短边不小于150mm，相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm，为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直，铺贴卷材时应弹出标线。

(5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上，应尽量避免短边搭接。

(6)卷材铺贴前，找平层应干燥，一般现场试验的方法：由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内，铺盖1m²卷材，如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

屋顶防水做法需要我们细心地监督施工工人，尽量避免出现纰漏。建议找专业的防水公司比较可靠，广西致远防水是一家专业的建筑防水工程公司，本着“顾客至上，服务到家”的服务宗旨，采取透明报价，坚持诚信为本，以优质的质量赢得消费者和市场的认可，在广西各地均有成功的工程案例，致远防水期待与您的合作，欢迎来电咨询：400-877-6785.