

广西防水工程—屋面防水卷材铺贴方法

产品名称	广西防水工程—屋面防水卷材铺贴方法
公司名称	广西致远建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:致远防水
公司地址	南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三间
联系电话	0771-4861687

产品详情

屋面防水工程一直是房屋建筑的一项重要工程，工程质量好坏将直接影响建筑物的寿命以及人们的生产和生活。所以做好防水很关键，而在防水工程中，屋面防水卷材施工技术则是最重要的技术之一，下面致远防水就和大家来说说屋面防水卷材铺贴方法。

防水卷材细部做法：泛水与屋面相交处基层应做成钝角($>135^\circ$)或圆弧($R=50\sim 100\text{mm}$)，防水层向垂直面的上卷高度不宜小于250mm，常为300mm;卷材的收口应严实，以防收口处渗水，卷材防水檐口分为自由落水、外挑檐，女儿墙内天沟几种形式。在屋面防水铺贴卷材中有四种铺贴方法，如果你想了解屋面防水的详细做法，这也是其中一个很重要的环节，不妨可以参考下这4个方法。

- 1.热熔法：指采用加热器融化防水卷材底层的热熔胶，实现卷材与基层粘结的方法称为热熔法。
- 2.冷粘法：指采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为冷粘法。
- 3.自粘法：指采用带有自粘胶的防水卷材，不需热加工，也不需另涂胶结材料，而直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为自粘法。
- 4.热沥青法：指采用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为热沥青法。

屋面卷材按施工工艺不同可选用满贴、条粘、点粘和空铺等方法施工。铺贴时应同时将卷材下面的空气排出，卷材平整，粘结牢固，接缝处必须满粘，接缝严密。

- 1.满粘：即铺贴防水卷材时，卷材与基层整个面积实施粘结的施工方法。
- 2.条粘：即铺贴防水卷材时，卷材与基层只做条带粘结的施工方法。即在卷材幅中位置做宽200~250mm的条带形粘结。条粘亦称条铺法，粘结面积不少于25%。

3.点粘：即铺贴防水卷材时，卷材与基层仅实施点粘结的施工方法，亦称花铺法。粘结总面积一般为6%，每平方米粘结5个点以上，每点面积为100×100mm。

4.空铺：即铺贴防水卷材时，除卷材之间搭接处严密粘结外，卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结，其余部分不加粘结的施工方法。

防水卷材铺贴完成之后，必须做好保护，以免影响防水效果。在防水层面上铺300mm×300mm膨胀珍珠岩隔热块，再在其上面加设一层3cm厚水泥砂浆保护层，该层内布钢丝网，保护层设分格缝，缝内用密封材料填充，更好地保护防水层。

防水卷材使用是否恰当，将直接影响到防水工程质量的好坏，对建筑物的使用寿命也有着直接的影响。找专业的防水公司来做在施工质量上才更加有保障。致远防水是一家专业的建筑防水工程的南宁防水公司，本着“顾客至上，服务到家”的服务宗旨，采取透明报价，坚持诚信为本，以优质的质量赢得消费者和市场的认可，致远防水期待与您的合作，欢迎来电咨询：400-877-6785.