

# 贵港防水-Sbs防水卷材施工注意事项

产品名称	贵港防水-Sbs防水卷材施工注意事项
公司名称	广西致远建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:致远防水 型号:1 1:1
公司地址	南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三间
联系电话	0771-4861687

## 产品详情

SBS防水卷材属于改性剂作为胎体做成的防水材料，这种卷材的综合性比较好，尤其是延伸率和抗老化率较好，根据大多数地区的要求，产品能够在恶劣的环境下使用。下文小编为大家介绍一下sbs防水卷材施工的注意事项。

一、SBS防水卷材防水施工工艺要点：防水施工工艺流程：基层清理—— 刷基层处理剂—— 复杂部位增强处理—— 大面积卷材铺贴—— 排气压实—— 卷材末端收头及封边处理—— 保护层施工

二、基层处理：当地下水位较高时，应先做好排降水工作，将地下水位降低到防水底板下500mm，并保持到防水层施工完成周围回填土为止。铺贴防水卷材前应将基层找平层清理干净，基层表面要求平整、牢固、无空鼓阴阳角处应做成圆弧角或钝角，圆弧半径为50mm，穿过墙面、顶面的管道应作好防水措施焊止水片等措施满足设计及规范中的有关规定，基层报验监理经隐蔽验收合格后方可进行下道工序施工——防水卷材施工。

三、基层处理剂：找平层经过清理干净后并经过验收后即可刷基层处理剂。

四、复杂部位增强：在基层的转角、阴阳角、变形缝、后浇带位置附加一道防水卷材，施工时采用基层和卷材双面刮胶的方法进行卷材铺贴，以避免施工时卷材空鼓。

五、卷材铺贴：卷材应先铺平面后铺立面。第一块卷材应铺贴在平面与立面相交的阴角处，平面和立面各占半幅卷材。待第一块卷材铺贴完后，根据卷材搭接宽度（长、短边均为100mm）在第一块卷材上弹出基准线，以后卷材就按此基准线铺贴。待基层处理剂干燥后，即可铺贴卷材。在平面与立面交界部位，应先铺贴平面部位的半幅卷材，然后沿阴角根部由下向上铺贴立面部位的另一半卷材。立面部分卷材甩槎在永久性保护墙上。卷材铺贴完毕后，对卷材长边和短边的搭接缝应用封边专用工具和喷灯进行封边处理。

六、保护层施工：SBS防水卷材防水层铺设完，经检查验收合格后方可进行下道工序——防水保护层施

工，保护层为30mm厚的C20细石砼，浇筑时切勿损伤防水卷材，如有损伤须及时修补，以免留下隐患。侧墙部位（永久性保护墙体）防水层表面抹20厚1:2.5水泥砂浆找平层加以保护。细石混凝土和砂浆保护层须压实、抹平、抹光。细石混凝土和水泥砂浆保护层养护固化后，即可按设计要求绑扎钢筋、支设立面模板进行浇筑底板和墙体混凝土。

致远防水秉承“以人为本，诚信为首”恪守“品质造就品牌”不断提升管理模式，采用最先进防水堵漏施工技术，优质原材料，施工普遍全省。严格的堵漏施工工艺，规范操作流程，多年来成功处理了许多疑难渗漏的问题，我们的技术将不断的持续改进，将为广大的新老客户提供更优质的服务。致远防水将期待与您的合作，欢迎来电咨询；400-877-6785