

长沙屋顶防水施工技巧

产品名称	长沙屋顶防水施工技巧
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

产品详情

长沙屋顶防水

是防水工程的重要组成部分，在进行家装时，一定要好好地监督好屋顶防水工程。外面下大雨，屋里下小屋，[屋顶防水](#)做不好，再好的房子都会出现[长沙屋顶漏水](#)的现象。今天，[嘉程防水](#)的小嘉就来告诉大家长沙屋顶防水的施工技巧。

一、长沙屋顶防水

做法：现浇屋面板——15厚1：3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层

二、长沙屋顶防水工程

施工前应先对基层进行检查和清理，发现薄弱环节先行补强，经检查合格后方可进行上面防水层的施工。

三、在施工屋顶防水

卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果，干燥程度的检验方法：是将1m²卷材平坦地铺在找平层上，静置3—4小时后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。

四、防水卷材施工前，首先应配沥青，按当日工作量配制，严格用秤计量。

五、防水卷材铺贴的施工要点：

1、卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。

2、铺贴高低跨的房屋时，应按先高后低，先远后近的顺序进行。

3、在一个单跨铺贴时，应先铺贴排水比较集中的部位（如落水口、檐口、斜沟、天沟等处），按标高做到由低到高，坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴，使卷材按水流方向搭接。

4、卷材平行屋脊铺贴时，长边搭接不小于70mm，短边不小于150mm，相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm，为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直，铺贴卷材时应弹出标线。

5、坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上，应尽量避免短边搭接。

6、卷材铺贴前，找平层应干燥，一般现场试验的方法：由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内，铺盖1m²卷材，如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

嘉程防水经过十多年的成长，发展成为长沙防水补漏领域的佼佼者，参与并实施了众多市政与民用建筑等大型防水补漏工程的设计与施工，在行业内，在客户心中，成为诚信品牌，有口皆碑。

如果您还想要了解更多关于“[长沙屋顶防水](#)”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打：400-680-6922来电咨询哦。