

坤鹏防水公司 屋顶防水价格 滨江屋顶防水

产品名称	坤鹏防水公司 屋顶防水价格 滨江屋顶防水
公司名称	杭州坤鹏防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区南苑街道
联系电话	13018996519

产品详情

屋顶防水的施工技巧。

- 1、屋面做法：现浇屋面板——15厚1：3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层
- 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理，发现薄弱环节先1行补强，经检查合格后方可进行上面防水层的施工。
- 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果，干燥程度的检验方法：是将1m²卷材平坦地铺在找平层上，静置3—4小时后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。
- 4、防水卷材施工前，首先应配沥青，按当日工作量配制，屋顶防水公司，严格用秤计量。
- 5、防水卷材铺贴的施工要点：
 - (1) 卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
 - (2) 铺贴高低跨的房屋时，应按先高后低，屋顶防水价格，先远后近的顺序进行。
 - (3) 在一个单跨贴时，应先铺贴排水比较集中的部位（如落水口、檐口、斜沟、天沟等处），按标高做到由低到高，坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴，使卷材按水流方向搭接。
 - (4) 卷材平行屋脊铺贴时，长边搭接不小于70mm，短边不小于150mm，相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm，为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直，铺贴卷材时应弹出标线。
 - (5) 坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上，应尽量避免短边搭接。

(6) 卷材铺贴前，找平层应干燥，一般现场试验的方法：由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内，铺盖1m²卷材，如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

屋顶防水施工验收标准有哪些？

1、防水层不得有渗漏或积水现象。使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定。找平层表面应平整，滨江屋顶防水，不得有酥松、起砂、起皮现象。保温层的厚度、含水率和表观密度应符合设计要求。天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造，应符合设计要求。卷材铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求，搭接宽度正确，接缝严密，不得有皱折、鼓泡和翘边现象。

2、涂膜防水层的厚度应符合设计要求，涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。刚性防水层表面应平整、压光，不起砂，不起皮，不开裂。分格缝应平直，位置正确。嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢，密封部位光滑、平直，不得有开裂、鼓泡、下塌现象。平瓦屋面的基层应平整、牢固，瓦片排列整齐、平直，搭接合理，接缝严密，不得有残缺瓦片。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

只要是施工到位对于平房顶选用什么防水材料不是最关键的。

1；国家规定质保期）、选择用工程用防水卷材，再在防水层上做保温层和粘贴瓷砖，如SBS卷材。

先把屋顶基层楼面用水泥砂浆抹平（能看到的裂缝用水泥砂浆填平），且是质量好。粘贴卷材或涂刷涂料；

2，达到“一劳永放心”，屋顶防水哪家好，非人为破坏出现防水问题他们免费保修、稳定）。再把基面扫干净并干燥，再在防水层上做保温层和粘贴瓷砖，做坡度为5°的排水坡。只要正规的专业防水公司来施工并签订质保5年的合同(合同期内，关键是施工是否专业到位，涂刷两遍防水涂料（注意不能漏和有“沙眼”）总厚度不超过2mm，并没有人为破坏不管使用那类材料施工防水效果都能管十年以上、聚氨酯涂料等、选择用家装用水泥基防水涂料（必须是柔韧型的

坤鹏防水公司(图)-屋顶防水价格-滨江屋顶防水由杭州坤鹏防水科技有限公司提供。杭州坤鹏防水科技有限公司（www.hzkpfs.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江杭州的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领坤鹏防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！