

余杭卫生间防水多少钱高性价比的选择“本信息长期有效”

产品名称	余杭卫生间防水多少钱高性价比的选择“本信息长期有效”
公司名称	杭州坤鹏防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区南苑街道
联系电话	13018996519

产品详情

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间装修防水规范

- 1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
- 2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证书。
- 3、基层表面应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。
- 4、防水层应从地面延伸到墙面，高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
- 5、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实，无空鼓，表面平整光洁、无裂缝、起砂，阴阳角做成圆弧形。
- 6、涂膜防水层涂刷均匀，厚度满足产品技术规定的要求，卫生间防水多少钱，一般厚度不少于1.5mm不露1底。
- 7、使用施工接茬应顺流水方向搭接，搭接宽度不小于100mm，使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的三分之一。
- 8、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
- 9、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，操作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度，排水要畅通、不得有积水倒坡现象。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间防水做法流程一：刷第1遍防水涂料。施工前要确保地面干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。

卫生间防水做法流程二：刷第二遍防水涂料。要注意的是要待第1遍涂料干透后才能进行第二次涂刷，具体时间视产品特性而定。如果间隔时间太短，第1遍的涂料尚未干透，防水的效果就会大打折扣。

卫生间防水做法流程三：铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

卫生间防水做法流程四：闭水试验。闭水试验时，地面点的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

做防水工程，重点区域有以下几个地方：

- 1、卫生间地面肯定是必须要做防水的，做防水之前一定要把准备做防水的基层打扫干净，尽量保持表面的干燥。
- 2、卫生间的墙面也需要作防水，淋浴区墙面要做到180厘米，其他墙面做到30厘米。
- 3、另外有一点很重要，其实卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚，所以这些地方也需要做30厘米的防水，而且做防水时一定要让它“吃饱”。
- 4、水电改造、开槽破坏原防水层的，要重做防水。
- 5、对于那些需要开槽埋水管的地方，需在所开槽内做防水再埋管，以免日后水管漏水时渗到别处。

余杭卫生间防水多少钱高性价比的选择“本信息长期有效”由杭州坤鹏防水科技有限公司提供。杭州坤鹏防水科技有限公司（www.hzkpfs.com）是浙江杭州，防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在坤鹏防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创坤鹏防水更加美好的未来。