

# 车间装修工程 联合居装饰 河源店面装修工程

产品名称	车间装修工程 联合居装饰 河源店面装修工程
公司名称	深圳市联合居装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号 创客小镇17栋2层210
联系电话	18123946450

## 产品详情

### 施工工艺之成品保护要求

#### 1、客户自购材料保护要求：

- 1) 客户自行采购的施工相关材料，须有专人保管；
- 2) 施工前客户有要求保护的设施，学校装修工程，应采取保护措施；
- 3) 对客户采购的其他设备及装饰品在工程竣工交付使用前须加以保护。

#### 2、施工成品保护要求：

- 1) 施工前须对原有电气设施、水管、燃气管道、下水道等进行保护，不得损伤或堵塞；
- 2) 各工种在施工前须对上道工序半成品、成品加以保护；
- 3) 对金属、塑钢制品安装后在工程竣工交付使用前拆除其外保护设置，以免损伤。

#### 3、原有物品保护要求

- 1) 进场两日必须安装临时蹬便器。
- 2) 进场两日必须用防潮棉包好进户大门。
- 3) 原有铝合金，塑钢门必须用木质材料做槽保护。

## 施工工艺之墙面砖铺贴

### 1、材料准备：

1) 墙面砖一般有瓷片、大理石等；

2) 辅助材料：水泥、河砂等；

3) 按设计要求准备材料。

### 2、瓷片铺贴：

1) 检查墙体平整度、垂直度及阴阳角是否成90度；如墙体垂直度相差2CM以下及阴阳角不成90度，则须使用水泥砂浆将其修补，使其符合要求；

2) 按铺贴高度放通线，按线铺贴瓷片；

3) 将瓷片浸泡在水中，使其充分湿水；

4) 将充分湿水的瓷片进行挑选整理，对其规格不一致的部分挑选出来备用；

5) 按设计要求或花色造型用纯水泥挂满瓷片背面铺贴瓷片，瓷片铺贴在墙体后，用木锤轻敲四周，使其充分粘贴且平整；当眼部分尽量铺贴规格一致的瓷片；

6) 对因规格不一致造成的瓷片间隙用细木条或厚纸片塞在间隙中，以免瓷片下坠；

7) 瓷片初步铺贴完毕，用清水洗刷瓷片间隙溢出的水泥；

8) 待水泥凝固后，将细木条或厚纸片抽出，在瓷片间隙中用调和好的白水泥填缝。

### 3、大理石铺贴：

1) 检查墙体平整度、垂直度及阴阳角是否成90度；如墙体垂直度相差2CM以上及阴阳角不成90度，则须使用水泥砂浆将其修补，使其符合要求；

2) 按设计要求对大理石进行下料，并对应铺贴位置进行预排放线；

3) 在大理石背面打眼，上、下边打眼各不得少于2个；

4) 在墙体石材安装对应部分安装膨胀螺栓卯固件，并将细钢筋网与卯固件安装牢固；

5) 将石材挂在卯固钢筋网上；

6) 将墙体、石材背面湿水，在石材侧面、下面用木块或其他材料封口；

7) 将1：2.5的水泥砂浆灌入石材与墙体内，河源店面装修工程，一次只灌1/3，并捣实；

8) 检查大理石是否横平竖直平整，如不符合要求应拆除重装；

9) 符合要求后，再将水泥砂浆灌满并捣实；

10) 待水泥砂浆凝固后，将周边木板拆除。

#### 4、地面砖铺贴：

1) 对地面找水平，在铺贴区域拉通水平线；

2) 将地面打毛；

3) 将地面砖充分湿水；

4) 在铺贴位置按水平高度按1：4的比例预置水泥砂浆；

5) 将地面砖背部挂满水泥砂浆后，进行铺贴；

6) 地面砖初步铺贴在地面后，用木槌轻敲四周，使其充分粘贴且平整；

7) 地面砖初步铺贴完毕，用地拖将地砖缝隙清理干净，将调和好的白水泥填在缝隙中；

8) 打地板腊对地板进行保护。

#### 5、塑料地板：

1) 对基层进行清理，塑料地板铺贴基层须平整干燥无起砂、油脂及其他杂物；

2) 弹十字中心线或对角线，按设计要求或地板图案进行预贴；校对尺寸无误后再正式铺贴；

3) 将铺贴胶液按材料要求进行稀释调兑后，随调随用；严禁使用铁质容器，以免发生化学反应影响粘贴效果；

4) 将地板背面杂物清理干净，将胶液满刮在地板背面；将胶液均匀涂刮在地面；

5) 将地板铺贴在地面，会议室装修工程，对齐贴缝后，用橡皮槌敲打及用橡胶压边滚筒压贴四边，使地板粘贴牢固；并及时将挤出的余胶擦拭干净；

6) 全部铺贴完后，将地面进行清理，打地板腊，对其进行保护。

#### 6、施工要求及注意事项：

1) 铺贴瓷片类墙、地砖，须先将其在水中浸泡2小时左右，待其阴干后方可铺贴，否则因其吸水不足容易导致瓷片龟裂；

2) 铺贴瓷地砖所用水泥砂浆不宜太稀，否则水分挥发后可能导致整个地砖下沉，达不到要求的水平高度；

3) 铺贴墙、地砖时，须用木槌敲击整块砖面检查其是否有空鼓，如有空鼓，须取掉重贴；

4) 铺贴墙、地砖须用2M靠尺检查其平整度；

5) 墙砖铺贴时，须预先排砖，裁砖须贴在不显眼位置；一个区域的墙砖一次贴完，如不能贴完，宜以阴阳角为界分次铺贴；

6) 地砖铺贴完成后3小时内，不得在其表层置放重物或通往行人，以免移位或下沉，造成表面不平整；

7) 贴厨房、卫生间地砖时，在基本铺贴完毕后，车间装修工程，要用水冲通下水管，以免水泥砂浆将其堵塞。

施工程序：水平放线安设地点、吊筋安装龙骨防火（防腐）处理安装罩面板

### (一)石膏板吊顶

施工工艺：

1.木龙骨材质要求保证没有劈裂、腐蚀、虫眼、死节。含水率低于10%。木龙骨规格应不小于2030毫米，龙骨间距不小于300300毫米；（用钉子和乳胶漆联结固定）。严禁只用枪钉连接。吊顶面积较大时，木龙骨应作榫接。

2.木龙骨粉刷防火涂料。

3.吊顶所用纸面石膏板一般规格9毫米厚，须在无应力状态下进行固定，并应用自攻螺钉固定在龙骨上，螺钉与纸面石膏板边距以15—20毫米为宜，钉距以150—170毫米为宜，钉帽嵌入石膏板深度以0.5—1毫米为宜，并不使纸面破损，钉帽应刷防锈漆，钉眼用石膏腻子抹平。

4.纸面石膏板铺设平均，布局合理，石膏板的对接缝应均匀一致。

5.缝隙处应嵌入嵌缝腻子，外贴尼龙封口带，刮腻子补平。

### (二)胶合板吊顶（有造型）

施工工艺

1.造型用胶合板拼接，且接缝处应按要求进行板缝处理；

2.胶合板应使用圆钉帽拍扁固定，以提高板材执钉能力，钉距为80—150毫米，钉帽嵌入板而0.5—1毫米，钉眼用油性腻子平；

3.木龙骨施工工艺同上，如果是梯层分级吊顶，在变标高位置的边缘应布置吊点。

### (三)扣板吊顶（PVC铝扣板吊顶）

施工工艺

1.固定时，钉距不能大于200毫米，扣板应做到无色差，无变形，无污迹，安装时应做到拼接整齐、平直；

2.木龙骨吊顶木方不小于2530毫米，且木方规矩，木龙骨材质要求保证没有劈裂、腐蚀、虫眼、死节；

3.墙角应用塑料钉角线扣实，对缝严密，与墙四周连接严密，缝隙均匀。

车间装修工程-联合居装饰(在线咨询)-河源店面装修工程由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。深圳市联合居装饰工程有限公司（[www.lianheju.com](http://www.lianheju.com)）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，联合居装

饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李小姐。