

郑州发那科编码器回收io板故障维修

产品名称	郑州发那科编码器回收io板故障维修
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

查诊断712号 2) 检查 G121.4#4(*ESP)急停信号 G121#7(ERS)外部复位信号 G104#6 (RRW) 复位倒转信号 G121#6 (*SP) 暂停信号 G116#1 (SBK) 单段执行程序信号

26

开机后，约半个小时MDI键盘子上的某些键，如PAGE键，光标键失效

操作面板的输入信号不正常

1) 检查MDI键盘是否正确接地。2) 更换存储板A16B-2201-010*。

27

MDI方式总为G90或G91

MDI方式下设定了G90或G91模态

在"SETTING"画面设定ABS (其它系统也可这样做。)

28

系统通不上电，并且把系统控制板一块一块地卸掉，发现卸掉存储板

由于在通讯中，通讯接口芯片75188，75189的±15V工作电压与

更换存储板A16B-2201-010*，或A16B-1212-021*，由于更换存储板，当然需要重新输入以下数据：

a.系统参数， bPMC参数

daifengchen

后，可以通电

0V之间短路所致

b.PMC参数 c.O9000以后的程序， d.宏变量或P-CODE 等

29

机床的操作面板的所有开关都不起作用，即所有输入/输出点不起作用

测量输入/输出板的+24D，因为+24D是输入/输出板上信号接受器的工作电压

如果+24D的电压值为0V，或在断电的情况下测量+24D与0V之间的电阻在0至几十欧姆时，请同时更换主板与存储板

30

显示器屏幕字符显示不正常

显示器屏幕显示回路出现问题

1) 主板上的字符显示ROM是否装好；2) 更换显示器屏幕；3) 调整显示器屏幕；4) 更换主板。

31

显示器屏幕上字符正常，但在EDIT方式下，不见光标

显示器屏幕显示回路出现故障

1) 清洗主板。2) 更换主板。

32

系统出现死机现象，并且显示器屏幕的画面也不能切换

CPU及