

天津溴化锂直燃机维修 东壹制冷靠谱企业

产品名称	天津溴化锂直燃机维修 东壹制冷靠谱企业
公司名称	天津东壹制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨崔公路26号
联系电话	13920212039 13920212039

产品详情

液位电极棒:分布位置:高温再生器

液位电极棒：

分布位置：高温再生器，分别为E1（高液位）、E2（中间液位）、E3（低液位）。

保养重要性：机组内溶液中含有的杂质如附着在电极棒上，电极棒不能相互之间通过液体导电，将导致溶液泵变频器指令泵体不作，溶液将进入蒸发器，引发机组不制冷等一系列故障。

保养的方式：机组充入氮气 平压 抽取电极棒 清除异物 密封环涂抹硅脂 安装 检查电极棒在高温处的连线是否炭化 处理导线端子氧化层。

化锂制冷机组在使用较长时间后，对机组黑色金属产生强烈腐蚀

氧的影响：化锂制冷机组在使用较长时间后，由于机组真空度管理、意外情况导致机组的泄露，化锂溶液在接触空气中的氧后，对机组黑色金属产生强烈腐蚀。铁和铜在化锂溶液中的腐蚀，天津溴化锂直燃机维修，与通常在碱性电解中的腐蚀相类似，天津溴化锂直燃机维修公司，溶液中含有的Fe²⁺成分，天津溴化锂直燃机维修费用，经过一段时间反应后生成Fe³⁺成分，这时Fe³⁺就会对铜有强烈的置换作用，当机组内的铜管铜的成分被置换出

来后，就在机组内的钢板上生成电镀层，铜的电镀层与钢板会发生电池效应，继续加强腐蚀与不凝性气体（H₂）的产生，机组效率持续降低，铜还在溶液流速缓慢的地方、管路细微（热交换器）沉积，阻塞铜管。

冷剂水再生步骤

应先关闭冷剂水管道阀门；打开冷剂水旁通阀，天津溴化锂直燃保养价格，将冷剂水直接旁通进入吸收器；随着冷剂水的排放，蒸发器中的冷剂水越来越少，当冷剂水泵出现吸空时，停止冷剂水泵运行；由于送往发生器中溶液变稀，可根据需要适当关小供汽阀门，以防止再次发生污染；如此反复操作，直到蒸发器中的冷剂水相对密度在1.04以下。运行管理人员应该注意诱发溶液进入冷剂水的各种因素，同时定期检测冷剂水的密度。如果相对密度大于1.04时，应按上述方法再生，确保机组正常工作。

天津溴化锂直燃机维修-东壹制冷靠谱企业由天津东壹制冷科技有限公司提供。天津东壹制冷科技有限公司是从事“冷水机组,冷却塔,中央空调风机盘管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈经理。同时本公司还是从事天津风机盘管清洗，天津风机盘管保养，天津风机盘管维修的服务商，欢迎来电咨询。